BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH







INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG	7
1.1 FEATURES 1.2 VERPACKIINGSINHALT	/ 7
1.3 EXTERNE RESSOURCEN	8
2. ANSCHLÜSSE, BEDIENELEMENTE UND ANZEIGI 2.1 BILDSCHIRME	EN 8 10
3. ERSTE SCHRITTE/EINRICHTUNG	11
3.1 EINRICHTUNGSASSISTENT	11
3.2 WEBBASIERTE KUNFIGURATION	12
	12
3.3 EINGEBETTETE WEBSEITEN	13
3.3.1 REGISTERKARTE NETZWERK	13
3.3.2 REGISTERKARTE VOREINSTELLUNG	13
3.3.3 REUISTERKARTE BERILHT	14
4. OPERATION	14
	14 15
4.2 AUDIO-WIEDERUADE 4.3 MENÜFÜHRIING	15
4.4 TEXTEINGABE	17
4.5 VOREINSTELLUNGEN	17
4.5.1 VOREINSTELLUNGEN FÜR	47
EINGEBEITETE WEBSEITEN	17
5. EINSTELLUNGEN	18
5.1 AUDIUUUALITAT BEIM STREAMINU	18
5.21 NETZWERK 5.21 NETZWERK-ASSISTENT	18
5.2.2 WPS-EINRICHTUNG	10
(WI-FI PROTECTED SETUP)	19
5.2.3 EINSTELLUNGEN DER ANSICHT	20
5.2.4 MANUELLE EINSTELLUNGEN	20 20
5.2.6 NFT7WFRKPR0FII	20 20
5.2.7 NETZWERKEINSTELLUNGEN LÖSCHEN	20
5.2.8 NETZWERK VERBUNDEN HALTEN	20

 5.3 UHRZEIT/DATUM 5.3.1 ZEIT/DATUM EINSTELLEN (ASSISTENT) 5.3.2 AUTOMATISCHES UPDATE (VON DAB, FM ODER NETZWERK)(ASSISTENT) 5.3.3 FORMAT EINSTELLEN (ASSISTENT) 5.3.4 ZEITZONE EINSTELLEN 5.3.5 SOMMERZEIT 5.4 INAKTIV STANDBY 5.5 SPRACHE 5.6 WERKSEINSTELLUNG 5.7 SOFTWARE-UPDATE 5.7 ISOFTWARE-UPDATE 	20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
5.8 EINRICHTUNUSASSISTENT 5.9 INFOS	22 22
5.10 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	22
 6. INTERNETRADIO-MODUS 6.1 MENÜ INTERNET-RADIO 6.2 ZULETZT ABGEHÖRT 6.3 SENDERLISTE 6.3.1 <lokalbereich> – ABHÄNGIG VOM</lokalbereich> STANDORT DES FUNKGERÄTS, ZUM BEISPIEL: UK 6.3.2 SUCHE 6.3.3 STANDORT 6.3.4 BELIEBT 6.3.5 ENTDECKEN 6.4 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE 6.5 VOREINSTELLUNGEN 	22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
 7. PODCASTS 7.1 MENÜ PODCASTS 7.2 ZULETZT ANGEHÖRT 7.3 PODCAST-LISTE 7.3.1 <lokalbereich> – ABHÄNGIG VOM</lokalbereich> STANDORT DES FUNKGERÄTS, ZUM BEISPIEL: UK 7.3.2 SUCHE 7.3.3 STANDORT 7.3.4 ENTDECKEN 7.4 VOREINSTELLUNGEN 	24 24 24 25 25 25 25 25

8. SPOTIFY 8.1 KONTROLLE VON RSMP 8.2 INFOS 8.3 INFO-MELDUNGEN	25 25 25 25	13. FM-R 13.1 SEN 13.2 VOI 13.3 INF
 9. AMAZON MUSIK 9.1 VON RSMP AUS ANMELDEN 9.2 KONTROLLE DURCH RSMP 9.3 SERVICE-MENÜS 9.3.1 RUFEN SIE DAS ENTSPRECHENDE MENÜ DES STREAMING-DIENSTES AUF 9.3.2 ZUSÄTZLICHE AKTIONEN 	26 26 26 26 26	13.4 EIN 14. BLUE 14.1 SO I DEM 14.2 UM BLUI
10 DEEZER 10.1 VON RSMP AUS ANMELDEN	26 26	14.3 KOI 14.4 DE1
11. MUSIK-PLAYER (USB) 11.1 USB-WIEDERGABE 11.2 MEINE WIEDERGABELISTE 11.3 WIEDERHOLEN/ZUSAMMENMISCHEN 11.4 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE	27 27 27 27 27 27	15. ALAR 15.1 SCH 15.2 ALA 16. INFR/
12. DAB-RADIO-MODUS 12.1 SENDERLISTE 12.1.1 NACH SENDERN SUCHEN 12.1.2 SENDER AUS DER LISTE ENTFERNEN 12.1.3 AUSWAHL DER SENDER 12.2 VOREINSTELLUNGEN 12.3 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGA	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	18. UNTE 19. PFLEC 20. FEHL 20.1 FEH 20.2 FE
12.4 DIASHOW 12.5 EINSTELLUNGEN 12.5.1 KOMPRIMIERUNG DES DYNAMIKBEREICHS (DRC) 12.5.2 REIHENFOLGE DER STATIONEN	28 28 29 29 29	21. GLOS 22. TECH 23. ENTS 24. ERKL

	25 25 25 25	13. FM-RADIO-MODUS 13.1 SENDER AUSWÄHLEN 13.2 VOREINSTELLUNGEN 13.3 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGA	29 29 29 BE
	26	13.4 EINSTELLUNGEN	29 29
	20 26 26	14. BLUETOOTH 14.1 SO KOPPELN SIE EIN BLUETOOTH-GERÄT MIT	30
١Ü	26	DEM RSMP-AUDIOSYSTEM 14.2 UM ZU EINEM ANDEREN GEKOPPELTEN	30
	26 26	BLUETOOTH-GERÄT ZU WECHSELN 14.3 KONTROLLE DURCH RSMP 14.4 DETAILS ZUR BLUETOOTH-VERBINDUNG	30 30 30
	26 27 27	15. ALARME UND SCHLAF 15.1 SCHLAF	30 30
	27 27 27	15.2 ALARME 16. INFRAROT-FERNBEDIENUNG	31 31
4RF	21 28	17. VERKABELUNGSBEISPIEL	32
	28	18. UNTER-/AUF-TISCH-MONTAGE	33
	28 20	19. PFLEGE, WARTUNG UND REPARATUR	33
የርል	28 28 28 RF	20. FEHLERSUCHE UND FEHLERMELDUNGEN 20.1 FEHLERMELDUNGEN 20.2 FEHLERSUCHE	34 34 34
	28	21. GLOSSAR	35
	28 29	22. TECHNISCHE DATEN	35
		23. ENTSORGUNG	36
	29	24. ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS	37

DEUTSCH

SIE HABEN DIE RICHTIGE WAHL GETROFFEN!

Dieses Gerät wurde unter hohen Qualitätsanforderungen entwickelt und gefertigt, um viele Jahre einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Dafür steht LD Systems mit seinem Namen und der langjährigen Erfahrung als Hersteller hochwertiger Audioprodukte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie Ihr neues Produkt von LD Systems schnell optimal einsetzen können. Mehr Informationen zu **LD Systems** finden Sie auf unserer Internetseite WWW.**LD-SYSTEMS**.COM

IINFORMATIONEN ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch.
- Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gerät für professionelle Audioinstallationen! Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Bereich der Audioinstallation entwickelt worden und ist nicht für die Verwendung in Haushalten geeignet! Weiterhin ist dieses Produkt nur für qualifizierte Benutzer mit Fachkenntnissen im Umgang mit Audioinstallationen vorgesehen! Die Benutzung des Produkts außerhalb der spezifizierten technischen Daten und Betriebsbedingungen gilt als nicht bestimmungsgemäß! Haftung für Schäden und Drittschäden an Personen und Sachen durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausgeschlossen! Das Produkt ist nicht geeignet für:

- Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis.
- Kinder (Kinder müssen angewiesen werden, nicht mit dem Gerät zu spielen).

EXPLANATIONS OF TERMS AND SYMBOLS

- 1. **GEFAHR:** Mit dem Wort GEFAHR, evtl. in Kombination mit einem Symbol, wird auf unmittelbar gefährliche Situationen oder Zustände für Leib und Leben hingewiesen.
- 2. **WARNUNG:** Mit dem Wort WARNUNG, evtl. in Kombination mit einem Symbol, wird auf potentiell gefährliche Situationen oder Zustände für Leib und Leben hingewiesen.
- 3. **VORSICHT:** Mit dem Wort VORSICHT, evtl. in Kombination mit einem Symbol, wird auf Situationen oder Zustände hingewiesen, die zu Verletzungen führen können.
- 4. **ACHTUNG:** Mit dem Wort ACHTUNG, evtl. in Kombination mit einem Symbol, wird auf Situationen oder Zustände hingewiesen, die zu Sach- und/oder Umweltschäden führen können.



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die einen elektrischen Schlag verursachen können.



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahrenstellen oder gefährliche Situationen.



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren durch heiße Oberflächen.



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren durch hohe Lautstärken.



Dieses Symbol kennzeichnet ergänzende Informationen zur Bedienung des Produkts.



Dieses Symbol kennzeichnet ein Gerät, in dem sich keine vom Benutzer austauschbaren Teile befinden.

SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR:

- 1. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht.
- Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von der Spannungsversorgung. Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
- 3. Bei Geräten der Schutzklasse 1 muss der Schutzleiter korrekt angeschlossen werden. Unterbrechen Sie niemals den Schutzleiter. Geräte der Schutzklasse 2 haben keinen Schutzleiter.
- 4. Sorgen Sie dafür, dass spannungsführende Kabel nicht geknickt oder anderweitig mechanisch beschädigt werden.
- 5. Überbrücken Sie niemals die Gerätesicherung.



WARNUNG:

- 1. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- 2. Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden.
- 3. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- 4. Fest angeschlossene Netzleitungen dürfen nur von einer qualifizierten Person ersetzt werden.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (beispielsweise nach dem Transport). Feuchtigkeit und Kondensat könnten das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Umgebungstemperatur erreicht hat.
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Verfügt das Gerät über einen Spannungswahlschalter, schließen Sie das Gerät erst an, wenn dieser korrekt eingestellt ist. Nutzen Sie nur geeignete Netzkabel.
- 3. Um das Gerät allpolig vom Netz zu trennen genügt es nicht, den Ein-/Aus-Schalter am Gerät zu betätigen.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die eingesetzte Sicherung dem auf dem Gerät abgedruckten Typ entspricht.
- 5. Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen gegen Überspannung (z.B. Blitzschlag) ergriffen wurden.
- Beachten Sie den angegebenen maximalen Ausgangsstrom an Geräten mit Power Out Anschluss.
 Beachten Sie, dass die gesamte Stromaufnahme aller angeschlossenen Geräte den vorgegebenen Wert nicht überschreitet.
- 7. Ersetzen Sie steckbare Netzleitungen nur durch Originalleitungen.



GEFAHR:

- 1. Erstickungsgefahr! Kunststoffbeutel und Kleinteile müssen außer Reichweite von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten aufbewahrt werden.
- 2. Gefahr durch Herabfallen! Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Stative bzw. Befestigungen (im Besonderen bei Festinstallationen). Stellen Sie sicher, dass Zubehör ordnungsgemäß installiert und gesichert ist. Achten Sie dabei darauf, dass geltende Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.



WARNUNG:

- 1. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
- 2. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
- 3. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften.
- 4. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfallen zu vermeiden.
- 5. Beachten Sie unbedingt den angegebenen Mindestabstand zu normal entflammbaren Materialien! Sofern dieser nicht explizit ausgewiesen ist, beträgt der Mindestabstand 0,3 m



VORSICHT:

1. Bei beweglichen Bauteilen wie Montagebügeln, oder sonstigen beweglichen Bauteilen besteht die Möglichkeit sich zu klemmen.

ACHTUNG:

- Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Wärmequellen. 1. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzen kann.
- 2. Platzieren Sie keine Zündquellen wie z.B. brennende Kerzen in der Nähe des Geräts.
- 3. Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt und Lüfter nicht blockiert werden.
- 4. Nutzen Sie zum Transport die Originalverpackung oder vom Hersteller dafür vorgesehene Verpackungen.
- 5. Vermeiden Sie, dass Erschütterung oder Schläge auf das Gerät einwirken.
- 6. Beachten sie die IP-Schutzart, sowie die Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit entsprechend der Spezifizierung.
- 7. Geräte können stetig weiterentwickelt werden. Bei abweichenden Angaben zu Betriebsbedingungen. Leistung oder sonstigen Geräteeigenschaften zwischen Bedienungsanleitung und Gerätebeschriftung, hat immer die Angabe auf dem Gerät Priorität.
- 8. Das Gerät ist nicht für tropische Klimazonen und für den Betrieb oberhalb 2000 m über NN geeignet.
- Sofern nicht explizit ausgewiesen, ist das Gerät nicht f
 ür den Betrieb unter Marinebedingungen geeignet.



HINWEIS:

Bei Umrüst- oder Nachrüstsätzen oder Zubehörteilen, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden, beachten Sie bitte unbedingt die beiliegenden Anweisungen.



ACHTUNG HOHE LAUTSTÄRKEN BEI AUDIOPRODUKTEN!

Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz vorgesehen. Der kommerzielle Betrieb dieses Geräts unterliegt den jeweils gültigen nationalen Vorschriften und Richtlinien zur Unfallverhütung. Gehörschäden durch hohe Lautstärken und Dauerbelastung: Bei der Verwendung dieses Produkts können hohe Schalldruckpegel (SPL) erzeugt werden, die zu Gehörschäden führen können. Vermeiden Sie die Belastung durch hohe Lautstärken.



SIGNALÜBERTRAGUNG PER FUNK (Z.B. W-DMX ODER AUDIO-FUNKSYSTEME, BLUETOOTH):

Die Oualität und Leistungsfähigkeit kabelloser Signalübertragungen ist generell abhängig von den Umgebungsbedingungen. Einfluss auf die Reichweite und Signalstabilität haben z.B.:

- Abschirmung (z.B. Mauerwerk, Metallbauten, Wasser)
- Hohes Funkaufkommen (z.B. starke W-LAN Netze) •
- Interferenzen ٠
- Elektromagnetische Strahlung (z.B. LED-Videowände, Dimmer)

Alle Reichweitenangaben beziehen sich auf Freifeldanwendung mit Sichtkontakt ohne Störeinflüsse! Der Betrieb von Sendeanlagen unterliegt behördlichen Bestimmungen. Diese können regional unterschiedlich ausfallen und müssen vor Inbetriebnahme vom Betreiber überprüft werden (z.B. Funkfrequenz und Sendeleistung).



WARNUNG:

Geräte mit kabelloser Signalübertragung sind nicht für den Betrieb in sensiblen Bereichen, in denen Funkbetrieb zu möglichen Wechselwirkungen führen kann, geeignet. Dazu zählen z.B.:

- Krankenhäuser, Gesundheitszentren oder andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, • die Patientenbehandlungen mit Fachpersonal und -ausrüstung durchführen.
- Ex-Bereiche der Klassen I. II und III
- Sperrbereiche
- Militärische Einrichtungen ٠
- Flugzeuge oder Fahrzeuge
- Bereiche, in denen die Nutzung von Mobiltelefonen untersagt ist

GERÄTE MIT DURCH DEN ANWENDER VORGESEHENEN BATTERIE- BZW. AKKUWECHSEL (Z.B. FERNBEDIENUNG)

GEFAHR:

Beachten Sie unbedingt das Herstellerdatenblatt der verwendeten Batterien oder Akkus!

- 1. Batterien und Akkus müssen außer Reichweite von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten aufbewahrt werden. Erstickungsgefahr!
- 2. Vermeiden Sie starke mechanische Einwirkungen auf Batterien und Akkus! Beschädigungen durch Herabfallen, Zerschlagen oder Durchstechen sowie hohem Druck führen zu Brand- und Explosionsgefahr sowie der Gefahr weiterer gefährlicher Situationen (z.B. Ausgasungen).
- 3. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Sie kann zu Haut- und Augenreizungen führen und ist bei Verschlucken gefährlich. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit ausgelaufener Flüssigkeit. Bei Kontakt mit ausgelaufener Flüssigkeit waschen Sie die betroffene Stelle umgehend mit viel Wasser und kontaktieren einen Arzt.
- 4. Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden. Explosionsgefahr!
- 5. Werfen Sie Batterien und Akkus nicht ins Feuer! Explosionsgefahr!
- 6. Schließen Sie Batterien und Akkus nicht kurz! Vermeiden Sie den Kontakt der Batteriepole mit elektrisch leitenden Gegenständen (z.B. Schlüsselbund oder Münzen).



ACHTUNG:

- 1. Achten Sie beim Einlegen von Batterien und Akkus auf korrekte Polung (siehe Abbildungen im Batteriefach oder auf dem Gehäuse).
- 2. Verwenden Sie verschiedene Zellentypen und Batteriemarken nicht gleichzeitig in einem Gerät.
- 3. Verwenden Sie nur Batterien und Akkus mit gleichem Entladestatus.
- 4. Überprüfen Sie Batterien und Akkus auf Beschädigungen und verwenden Sie keine beschädigten Batterien und Akkus!



HINWEISE FÜR INDOOR-INSTALLATIONSGERÄTE

- 1. Geräte für Installationsanwendungen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt.
- 2. Geräte für die Inneninstallation sind nicht witterungsbeständig.
- Oberflächen sowie Kunststoffteile können auch bei Installationsgeräten,
 z.B. durch UV-Einstrahlung und Temperaturschwankungen altern. Dies führt i.d.R. nicht zu Funktionseinschränkungen.
- 4. Bei fest installierten Geräten ist mit der Ablagerung von Verunreinigungen, z.B. Staub, zu rechnen. Beachten Sie unbedingt die Pflegehinweise.
- 5. Sofern nicht auf dem Gerät oder in den technischen Daten explizit anders ausgewiesen, sind die Geräte für Montagehöhen kleiner 5 m vorgesehen.

1. EINFÜHRUNG

1.1 FEATURES

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den RSMP Radio Streamer und Media Player, ein fortschrittliches, aber einfach zu bedienendes, über Wi-Fi und Ethernet angeschlossenes Audiosystem mit den folgenden Modi, verwenden:

- DAB/DAB+/FM-Radio mit lokalen digitalen und analogen Radiosendern
- Internetradio mit Zugang zu über 20.000 Sendern, 'Listen again' Sendungen
- Podcasts mit Zugang zu globalen Podcasts
- Audio-Streaming als Audio-Empfänger für Streaming-Dienste, Steuerung über die Benutzeroberfläche an der Vorderseite, die UNDOK-App von Frontier Smart Technologies oder die App des jeweiligen Dienstes: Amazon Music
- Spotify fungiert als vernetzter Audioempfänger, der über die Spotify App für iOS/Android-Geräte und einen Desktop-Client für PCs gesteuert wird
- Deezer
- Bluetooth Streaming und Steuerung von einem Bluetooth Smart Gerät
- Music Player ermöglicht die einfache Navigation und Wiedergabe von MP3-Musikdateien von einem USB-Stick

RSMP umfasst auch diese Funktionen:

- Mute-Schaltung im Leitungsausgang zur Vermeidung von Knackgeräuschen beim Ein- und Ausschalten
- Infrarot-Fernbedienung
- Fernsteuerung über die UNDOK App von Frontier Smart Technologies, verfügbar für iOS und Android OS.



Fraunhofer: MPEG-4 HE AAC Audio Decoder

MPEG-4 HE-AAC Audiocodierungstechnologie, lizenziert vom Fraunhofer IIS. http://www.iis.fraunhofer.de/amm/



Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.

1.2 VERPACKUNGSINHALT

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, und benachrichtigen Sie Ihren Händler sofort nach dem Kauf, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Die RSMP-Verpackung enthält die folgenden Artikel: • 1x RSMP Radio Streamer Media Player

- 1x IR-Fernbedienung
- 1x DAB+ / FM Antenne
- 1x WiFi-Antenne
- 1x Externes Netzteil mit austauschbaren Steckern
- 1 Satz Klemmleisten
- 1x Montageset für Untertischmontage
- Bedienungsanleitung

1.3 EXTERNE RESSOURCEN

Für den Betrieb des RSMP werden die folgenden externen Ressourcen benötigt:

- Eine Stromquelle (100–240 V Netzanschluss)
- Ein kabelgebundenes (Ethernet) oder drahtloses (Wi-Fi) Netzwerk (über einen Router) mit entsprechenden Berechtigungen und ggf. einer Passphrase.

Hinweis: Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung (Ethernet) verwenden, müssen Sie ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (S/FTP) verwenden.

Abhängig von der Betriebsart können auch die folgenden Ressourcen erforderlich sein:

- Breitband-Internetzugang (für Internetradio und Spotify-Modus und Internet-Software-Update)
- Ein iOS- oder Android-Gerät (zur Verwendung von Steuerungs-Apps)
- Ein USB-Speicherstick (für die Wiedergabe von MP3-Audiodateien im Music Player-Modus)

2. ANSCHLÜSSE, BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN



A POWER IN

Klemmleistenanschluss für die Stromversorgung des Geräts. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur das Original-Netzteil (Netzteil im Verpackungsinhalt enthalten).

B KABELZUGENTLASTUNG

Verwenden Sie die Zugentlastung für das flexible Kabel der externen Stromversorgung, um den Anschluss der Klemmenleiste vor Beschädigungen zu schützen und um zu verhindern, dass die Klemmenleiste ungewollt herausgezogen wird.

C LINE OUT L / R

Analoge Audioausgänge mit symmetrischen Klemmleistenanschlüssen. Die Pole +, - und G sind für das symmetrische Ausgangssignal vorgesehen (geeignet für unsymmetrische Verkabelung). Die Klemmenleisten sind in der Verpackung enthalten.

ANTENNA WIFI

Antennenanschluss für eine WiFi-Antenne (Antenne im Lieferumfang enthalten). Das interne WiFi-Modul ermöglicht eine drahtlose Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk für Fernsteuerung, Internetradio und Streaming-Dienste.

E ETHERNET

Ethernet-Anschluss für die kabelgebundene Verbindung zu einem Netzwerk für Fernsteuerung, Internetradio und Streaming-Dienste.

E USB

USB-A-Buchse zum Anschluss eines USB-Speichermediums. Auf einem USB-Stick gespeicherte MP3-Audiodateien können im Music Player-Modus wiedergegeben werden.

C ANTENNA FM/DAB

Anschluss für eine FM- oder DAB-Radioantenne (Antenne in der Verpackung enthalten). Das interne Radiomodul ermöglicht analogen und digitalen Radioempfang (FM, DAB / DAB+).



🖽 TASTE STANDBY / ON

Mit dieser Taste wird der RSMP in den Standby-Modus versetzt oder eingeschaltet.

Das leuchtende Stromsymbol zeigt den Gerätestatus an. Das Symbol blinkt weiß: Startvorgang Das Symbol leuchtet dauerhaft weiß: Bereit für den Betrieb Das Symbol blinkt rot: Das System wechselt in den Standby-Modus Das Symbol leuchtet permanent rot: Standby-Modus

II INFRAROTSENSOR

Infrarotsensor für die Steuerung per IR-Fernbedienung.

K VOLUME / PUSH TO SELECT

Dreh-/Druckknopf zum Einstellen der Lautstärke und zum Navigieren im Gerätemenü. Drehen Sie im Menünavigationsmodus im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch ein Menü, eine Liste von Elementen oder eine Senderliste nach unten oder oben zu blättern. Das aktuelle Element wird in umgekehrter Schrift hervorgehoben (dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund). Drücken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen.

GRAFIK DISPLAY

Multifunktionales grafisches LC-Display mit Beleuchtung.

M PRESET

Drücken Sie kurz auf, um das Menü zum Abrufen der Voreinstellungen aufzurufen, oder lang auf , um das Menü zum Speichern der Voreinstellungen aufzurufen; blättern Sie mit dem VOLUME-Drehschalter nach oben/unten, um die Nummer der Voreinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf. Es gibt jeweils 40 Voreinstellungen für Internetradio/Podcasts (kombiniert), DAB- und UKW-Modus, bis zu 10 Voreinstellungen für Spotify und 8 Voreinstellungen für Amazon Music.

N INFO

Sieh dir weitere Informationen über den Sender oder den Titel an, der gespielt wird. Drücken Sie erneut, um weitere Informationsbildschirme zu durchlaufen und dann zum normalen Bildschirm "Jetzt spielen" zurückzukehren.

MENU/BACK

Drücken Sie diese Taste, um das Menü für den aktuellen Modus (Internetradio, UKW usw.) anzuzeigen. Navigieren Sie nun zum gewünschten Menüpunkt, indem Sie den Dreh-Drück-Steller drehen, und drücken Sie den Dreh-Drück-Steller, um den markierten Punkt auszuwählen. Drücken Sie MENU/BACK erneut, um in der Menüstruktur eine Ebene höher zu gehen, oder halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Hauptanzeige zu gelangen.

P SPIELER-KONTROLLE

▶ = Start / Pause

▶ = Weiter: Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel auszuwählen, oder halten Sie sie gedrückt, um nach oben zu scannen (Radio)/ schnell vorzuspulen.

Image: Section 2.1 Section

LÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, decken Sie die Lüftungsöffnungen an der linken und rechten Seite sowie an der Ober- und Unterseite nicht ab. Und sorgen Sie dafür, dass die Luft frei zirkulieren kann.

DEUTSCH

2.1 BILDSCHIRME

Auf dem Bildschirm erscheinen verschiedene Menüs, Dialoge und Anzeigen, wie unten beschrieben. Es gibt grundsätzlich sechs Arten von Bildschirmen:

- Standby-Bildschirm
- Splash-Bildschirm
- Jetzt spielen
- Dialog
- Fehler/Information
- MENU

Wenn mehr Text vorhanden ist, als auf den Bildschirm passt, wird der Text nach einer kurzen Pause automatisch von rechts nach links gescrollt.

Der **Standby-Bildschirm** bleibt normalerweise schwarz, aber er zeigt Informationen über aktive Alarmzeiten an.



Menübildschirme – Details zu den Menübildschirmen finden Sie unter Abschnitt 4.3 Menüführung

Main menu Internet radio Podcasts Spotify Amazon Music Deezer Music player

3. ERSTE SCHRITTE/EINRICHTUNG

RSMP ist ein hochentwickelter Multi-Source Media Player. Um den Einrichtungsprozess beim ersten Start von RSMP so weit wie möglich zu vereinfachen, führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die grundlegenden Schritte zur Aktivierung von Verbindungen mit den verschiedenen Audioquellen. Die verschiedenen Hörmodi haben unterschiedliche Anforderungen:

- Internetradio erfordert eine geeignete Internet-Breitbandverbindung (normalerweise über ein lokales kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk)
- Audio-Streaming-Dienste, einschließlich: Amazon Music, erfordern eine Verbindung zu einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk
- Spotify erfordert eine Verbindung zu einem kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerk, das mit dem Internet verbunden ist
- Deezer erfordert eine Verbindung zu einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk mit Internetanschluss
- DAB/FM erfordert ein DAB/FM-Sendesignal über die mitgelieferte Antenne
- Bluetooth erfordert ein Bluetooth-fähiges Smartgerät
- Music Player benötigt MP3-Musikdateien auf einem USB-Speicherstick

Um RSMP zu starten, schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil an eine geeignete Stromquelle an. Das Gerät startet (es kann einige Sekunden dauern, bis das Display initialisiert ist.

Nachdem ein Startbildschirm angezeigt wurde, wechselt RSMP normalerweise in den zuletzt verwendeten Abhörmodus. Beim ersten Start von RSMP (oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) wird der Einrichtungsassistent automatisch gestartet.

3.1 EINRICHTUNGSASSISTENT

Wenn RSMP zum ersten Mal gestartet wird, durchläuft es einen Einrichtungsassistenten, um die Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Sobald dies geschehen ist, ist das System in den meisten Modi einsatzbereit.

Hinweis: Um diese Einstellungen später zu ändern, wählen Sie **MENÜ** > **Systemeinstellungen** > und wählen Sie die gewünschte(n) Einstellungsoption(en) (siehe Abschnitt 5 Einstellungen für weitere Einzelheiten).

Um den Einrichtungsassistenten erneut zu starten, wählen Sie **MENÜ** > **Systemeinstellungen** > **Einrichtungsassistent**.

Die Netzwerkeinstellungen können später manuell zurückgesetzt werden, indem Sie den Netzwerk-Assistenten ausführen, wählen Sie **MENÜ** > **Systemeinstellungen** > **Netzwerk-Assistent** (siehe Abschnitt 5 Einstellungen für weitere Einzelheiten).

Wählen Sie **Ja**, um den Einrichtungsassistenten zu starten.

Wenn Sie **Nein** wählen, werden Sie in einem zweiten Bildschirm gefragt, ob Sie den Assistenten beim nächsten Start von RSMP ausführen möchten. Wählen Sie Ja oder Nein. Das System startet dann ohne Konfiguration von Zeit/Datum und Netzwerkeinstellungen und ruft das Hauptmenü auf.

Hinweis: Wenn die Stromversorgung während der Ausführung des Assistenten unterbrochen wird, wird der Assistent beim nächsten Start von RSMP erneut ausgeführt.

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die grundlegenden Einrichtungsparameter für Zeit/Datum und Netzwerkverbindung. Einzelheiten finden Sie unter den entsprechenden Einstellungen in Abschnitt 5 Einstellungen. Um die Einstellungen später zu ändern, können Sie auf alle Einstellungsfunktionen über das Menü Einstellungen zugreifen.



3.2 WEBBASIERTE KONFIGURATION

Mit PCs, Mac OS und Android-Geräten.

ÜBER RSMP

Vergewissern Sie sich, dass RSMP aktiv ist. Wenn Sie sich im Standby- oder Ruhemodus befinden, drücken Sie ⁽¹⁾.
 Vergewissern Sie sich, dass sich RSMP im Modus Geräte-Setup befindet:

 Wenn RSMP noch nicht konfiguriert wurde, geht es automatisch in den Geräteeinrichtungsmodus beim Start
 Wenn RSMP zuvor konfiguriert wurde und bereits mit einem Netzwerk verbunden ist, drücken Sie MENU/BACK > Systemeinstellungen > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen löschen Dadurch werden alle aktuellen Netzwerkeinstellungen gelöscht und RSMP wechselt automatisch in den Geräteeinrichtungsmodus.

Hinweis: Während der Konfiguration des RSMP-Geräts sollten Sie Ihren Computer von allen anderen Netzwerken

(sowohl kabelgebunden als auch drahtlos) trennen.

Im Geräte-Setup-Modus ist RSMP so eingestellt, dass er als Mikro-Zugangspunkt (µAP) fungiert und seine eigenen Daten sendet netzwerkname (SSID):

RSMP_XX:XX:XX:XX:XX:XX

Dabei entspricht xx:xx:xx:xx:xx:xx der dritten von vier verfügbaren MAC-Adressen des RSMP-Moduls.

Die MAC-Adressen sind fortlaufend, wobei die erste MAC-Adresse auf dem am RSMP-Modul angebrachten Etikett angegeben ist.

AUF IHREM COMPUTER

3 Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Schnittstelle Ihres Computers oder Geräts eingeschaltet ist.

4 Wählen Sie das RSMP-Netzwerk: RSMP_xx:xx:xx:xx:xx aus der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke auf Ihrem Computer.

- **5** Rufen Sie in einem Webbrowser auf dem Computer oder Gerät die RSMP-Webkonfigurationsseite unter der folgenden Adresse auf: i. P-Adresse 172.24.0.1
- 6 Die Seite RSMP Web-Konfiguration wird geöffnet.
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte Netzwerk.

	Update Presets Report	
Network Connection		
Network Type:	○Ethernet ○WiFi	
letwork Setting		
DHCP:	● Enable ○ Disable	
Keep network connected:	Enable Disable	
	Cancel Apply	
Wählon Cio Wi F		
Wallien Sie wi-F	ais neizweiktyp.	
Klicken Sie auf S	icannen.	
,		Language, English M
D systems	LD	congouge. engine
Status Network	Update Presets Report	
Network Connection		
Network Type:	○ Ethernet ● WiFi	
	Scan	
WiFi networks:	WPSIBT-77AFZT A	
	WPSIBT-FSAC6C	
	BTWi-fi BTWi-fi	
SSID	BT.77AFZT	
WiFi Passphrase:		
WiFi Passphrase: WiFi Protected Setup:		
WiFi Passphrase: WiFi Protected Setup: Network Setting		
WiFi Passphrase: WiFi Protected Setup: Network Setting DHCP:	Enable ODisable	
WiFi Passphrase: WiFi Protected Setup: Network Setting DHCP: Keep network connected:	●Enable ○Disable ●Enable ○Disable	
WiFI Passphrase: WiFI Protected Setup: Network Setting DHCP: Keep network connected:	Enable ODisable Enable ODisable Cancel Anniv	

13 Im Feld DHCP ist standardmäßig Aktiviert ausgewählt, um die Netzwerkeinstellungen automatisch zu generieren.

Wählen Sie 'Deaktiviert' nur, wenn Sie die folgenden Parameter manuell einstellen möchten:

- a. IP-Adresse
- b. Subnetzmaske Adresse
- c. Gateway-Adresse
- d. DNS-Adresse.

- A Netzwerk verbunden halten Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Netzwerkverbindung unterbrochen, wenn Sie sich nicht in einem Netzwerkmodus befinden. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Netzwerkverbindung aufrechterhalten, um die Aktivierung/Steuerung über Netzwerk-Apps zu ermöglichen.
- 15 Klicken Sie auf Anwenden.
- 16 Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie die ausgewählten Einstellungen übernehmen möchten.
 - RSMP startet neu und stellt eine Verbindung mit dem bevorzugten Netzwerk her.
- 17 Einrichtung abgeschlossen.

Das drahtlose Netzwerk des RSMP-Geräts (RSMP_xx:xx:xx:xx:xx:xx!!!) ist nicht mehr verfügbar. Verbinden Sie Ihren Computer erneut mit demselben bevorzugten Heimnetzwerk, das Sie soeben für das RSMP-Gerät angegeben haben (dies kann automatisch geschehen, je nach Einrichtung des Computers).

3.3 EINGEBETTETE WEBSEITEN

Sobald RSMP mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, steht Ihnen eine Webseite zur Verfügung, über die Sie Statusinformationen einsehen, Berichte über Vorfälle protokollieren, Voreinstellungen verwalten und begrenzte Änderungen über einen Webbrowser vornehmen können, der auf einem mit Ihrem Netzwerk verbundenen Smart-Gerät oder PC ausgeführt wird.

Um sich mit der Webseite zu verbinden, geben Sie die IP-Adresse des RSMP-Geräts in Ihren Webbrowser ein. Um die IP-Adresse anzuzeigen, navigieren Sie im RSMP-Menüsystem zu: Menü > Systemeinstellungen > Netzwerk > Einstellungen anzeigen – IP-Adresse, (siehe Abschnitt 5.2.3).

3.3.1 REGISTERKARTE NETZWERK

Auf der Registerkarte Netzwerk können Sie die folgenden Parameter ändern:

• Freundlicher Name.

3.3.2 REGISTERKARTE VOREINSTELLUNG

Für alle Modi sind vorhandene Voreinstellungen, einschließlich der über die lokale Benutzeroberfläche erstellten, verfügbar und können über die eingebetteten Webseiten abgespielt werden. Voreinstellungen für den Internetradio- und Podcast-Modus können auf der eingebetteten Webseite gespeichert und aktualisiert werden und sind auch über die lokale Benutzeroberfläche verfügbar.

Hinweis: Beim Speichern von Voreinstellungen für Internetradio/Podcasts über die eingebettete Webseite ist es möglich, eine Voreinstellung mit einem leeren Namen zu speichern – obwohl die Wiedergabetaste auf der eingebetteten Webseite nicht verfügbar ist, kann die leere Voreinstellung dennoch über die lokale Benutzeroberfläche ausgewählt werden.

Die Namen der Internetradio-/Podcast-Voreinstellungen sollten nur alphanumerische Zeichen enthalten und keine Sonderzeichen (!"£\$%^&*()_+, usw.).

Hinweis: Die auf der eingebetteten Webseite angezeigten Voreinstellungen sind diejenigen für den aktuellen Modus, der auf dem RSMP-Gerät verwendet wird. Für jeden Modus, in dem Voreinstellungen vorgenommen werden können, gibt es separate Voreinstellungslisten.

Die folgenden Beispiele zeigen Voreinstellungslisten für die Modi Internetradio und DAB:

ld systen	ns LD	Language Ebyldh v
Status Netwo Internet radio mode Show 10 - entries	Ork Update Presets Report	1
Preset	Name	Action
1	BBC Radio 6 Music	Play Edit
2	BBC Radio 4	Play Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit
8		Edit
9		Edit
10		Edit
		Previous 1 2 3 4 Next

Ein typisches Dialogfenster zum Bearbeiten sieht wie folgt aus:

Name:			
BBC R	idio 4		
http://b	cmedia.ic.llnwd.net/str	eam/bbcmedia ra	dio4fm n

S	
C	
_	

LD SYS	tems 🕩	Language English 🛛
Status	Network Update Presets Report	
Internet radio	mode	
Show 10 v entries		
Preset	Name	Action
1	BBC Radio 6 Music	Play Edit
2	BBC Radio 4	Play Edit
3		Edit
4		Edit
5		Edit
6		Edit
7		Edit
8		Edit
9		Edit
10		Edit
		Previous 1 2 3 4 Next

3.3.3 REGISTERKARTE BERICHT

Auf dieser Registerkarte können Sie Berichte über Vorfälle speichern und anzeigen. Die Berichte werden über die Schaltfläche **Erstellen** auf der Registerkarte Bericht erstellt.

Die Berichte enthalten die folgenden Informationen:

- Systeminformationen (SW-Version, Details zur Plattform, etc.)
- Systemprotokoll
- Systemdiagramme (Audio, CPU, Speicher, Netzwerk)
- Informationen zur Aufgabe.

Bis zu zwei Vorfallsberichte können im RAM gespeichert werden. Wenn die maximale Anzahl von Berichten gespeichert ist, ersetzen alle neu erstellten Berichte den ältesten gespeicherten Bericht.

Die Berichte sind über die Stromzyklen hinweg verfügbar, sofern das Zeitintervall für den Neustart kurz genug ist und die Berichte noch im RAM gespeichert sind.

LD systems LD	(ġ: English ♥
Status Network Update Presets Report	
New Report	
Create	
Existing Reports	
Creation date UUID Action	
9/3/2020, 12.14.16 PM 74e/3346.51e8.4/8d.8e89.55444fed4f67 Delete	

4. OPERATION

Nach der Ersteinrichtung ist der RSMP in den meisten Modi betriebsbereit.

4.1 MODUSAUSWAHL

Um einen Modus auszuwählen, drücken Sie MENU/BACK auf der Vorderseite des Geräts und wählen mit dem VOLUME/SELECT-Drehregler das Hauptmenü. Dann drücken Sie es. Es wird eine Liste mit allen Modi angezeigt. Verwenden Sie erneut das Drehrad, um sich durch die Modusoptionen nach oben oder unten zu bewegen. Wenn der gewünschte Modus hervorgehoben ist, drücken Sie auf SELECT.

Der Startbildschirm für den ausgewählten Modus wird angezeigt. Nach einem kurzen Moment schaltet RSMP in diesen Modus. Wenn möglich, wird der letzte Sender oder Titel, der in diesem Modus verwendet wurde, ausgewählt. Wenn dies nicht möglich ist, sucht RSMP nach relevanten Stationen und Netzwerken oder fordert den Benutzer zur Eingabe auf. Einzelheiten zur Verwendung der einzelnen Hörmodi finden Sie im entsprechenden Abschnitt über den Modus.

Die gemeinsamen lokalen Bedienelemente für Lautstärke, Stummschaltung (Lautstärke O) und Wiedergabe/Pause sind in allen Hörmodi verfügbar.

4.2 AUDIO-WIEDERGABE

Die gemeinsamen lokalen Bedienelemente für die Audiowiedergabe sind in allen Hörmodi verfügbar: Der Lautstärkeregler wird gedreht, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Die allgemeinen Track-Kontrollen sind: Play/Pause **▶II** zum Starten und Stoppen von Titeln.

- Die Schaltflächen "Weiter" und "Zurück" ▶▶ und K€
- So blättern Sie vorwärts oder rückwärts durch einen Titel (Drücken und halten)
- Um zum nächsten oder vorherigen Titel in der aktuellen Wiedergabeliste zu springen (kurz drücken).

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Titel befinden, können Sie durch kurzes Drücken der Taste 'Previous' ┥ an den Anfang des aktuellen Titels springen.

4.3 MENÜFÜHRUNG

Die primären Bedienelemente, mit denen Sie sich durch die Menüs und Optionen bewegen können, sind die Taste MENU und der Dreh-Druck-Encoder VOLUME / PUSH TO SELECT (im Folgenden SELECT genannt). Drücken Sie MENU/BACK, um das Hauptmenü aufzurufen, und drehen Sie dann den Regler, um in einem Menü nach oben oder unten zu gehen. Sobald die gewünschte Option oder der gewünschte Wert hervorgehoben ist, drücken Sie den Encoder. Alle Menüs und Listen funktionieren als Schleifen, so dass Sie durch Drehen des Steuerelements über den ersten oder letzten Eintrag in einem Menü oder einer Liste hinaus zum anderen Ende des Menüs oder der Liste gelangen. Wenn Sie also vom ersten Eintrag eines Menüs nach oben gehen, gelangen Sie zur letzten Option des Menüs, usw.

Ein Chevron '>' neben einer Menüoption zeigt an, dass diese Option zu einem weiteren Menü führt.

Um die Menüstruktur in einem bestimmten Modus aufzurufen, drücken Sie **MENU/BACK**. Um eine Menüebene zurück zu gehen, drücken Sie **MENU/BACK**. Um das Menüsystem zu verlassen, drücken Sie **MENU/BACK**. Um vom Modus-Menü zurück zum**Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe**" zu gelangen, drücken Sie ca. 2 Sekunden lang **MENU/BACK** oder drücken Sie **INFO**.

Jeder Modus verfügt über ein **Modusmenü** mit spezifischen Optionen für diesen Modus. Das Menü für den FM-Modus enthält beispielsweise zwei modusspezifische Optionen: Scan-Einstellung und Audio-Einstellung. Darüber hinaus verfügt jedes Modusmenü über zwei abschließende Optionen:

Systemeinstellungen > und Hauptmenü > .

Das **Menü Systemeinstellungen** enthält Systemeinstellungsfunktionen, mit denen Sie festlegen können, wie sich das Gerät verhält. Dazu gehören Netzwerk-, Zeit-, Sprach- und Softwareparameter.

Das **Hauptmenü** bietet eine alternative Methode zur Auswahl der Hörmodi sowie die Funktionen Sleep und Alarm.

Main menu Internet radio Podcasts Spotify Amazon Music Deezer Music player





Einige Menüs, z.B. das Menü Systemeinstellungen, haben mehrere Untermenüs. Nachfolgend sehen Sie eine Menükarte für die Systemeinstellungen und das Hauptmenü sowie für die verschiedenen Hörmodi.

Hinweis: Diese Menüstruktur kann sich durch Software-Updates ändern.



4.4 TEXTEINGABE

Zur Eingabe von Suchanfragen und/oder Passwörtern usw. werden auf dem Dateneingabebildschirm alle verfügbaren Zeichen und Befehlsfunktionen in einer Endlosschleife angezeigt. Drehen Sie den **SELECT-Regier**, um in der Schleife vor und zurück zu blättern. Drücken Sie **SELECT**, um das aktuell markierte Zeichen auszuwählen.

Wenn Sie einen Fehler machen, wählen Sie die Option **BKSP** (Rücktaste), um das letzte Zeichen zu entfernen.

Wenn Sie das/die Wort(e) eingegeben haben, wählen Sie **OK**, um das/die Suchwort(e) oder das Passwort einzugeben.

Wählen Sie ABBRECHEN, um den Eingabebildschirm zu verlassen.

Hinweis: Es gibt eine Abkürzung, mit der Sie bei der Auswahl von Befehlen und Zeichen den Bildlauf reduzieren können. Drücken Sie die **INFO-Taste**, um von einer beliebigen Stelle in der Zeichenschleife zur Befehlsoption BKSP (Backspace) zu springen.

Um eine Zeichenfolge einzugeben, wählen Sie die einzelnen Zeichen nacheinander aus. Bei der Auswahl der einzelnen Zeichen wird die Taste aufgebaut und im Feld oben auf dem Display angezeigt.

Die drei Optionen – **Rücktaste, OK** und **Abbrechen – sind in der Auswahlschleife enthalten**. Sie können auf zugreifen, indem Sie einfach die **SELECT-Taste** drücken. Sie können aber auch eine Abkürzung wählen, indem Sie die **INFO-Taste** drücken, um auf die Option BKSP (Backspace) aufzurufen.



4.5 VOREINSTELLUNGEN

Es gibt jeweils bis zu 40 Voreinstellungen für, Internetradio/Podcasts (kombiniert), DAB und UKW. Bis zu 10 Voreinstellungen sind für Spotify, und 8 Voreinstellungen für Amazon Music verfügbar. Voreinstellungen werden im Radio gespeichert und können nicht von anderen Radios aus aufgerufen werden.

Um die aktuelle Audioquelle als Voreinstellung zu speichern, halten Sie **PRESET** gedrückt, bis das Display den Bildschirm Voreinstellung speichern anzeigt. Wählen Sie eine der Voreinstellungen, um die aktuell wiedergegebene Audioquelle zu speichern.

Um eine Voreinstellung zu wählen, drücken Sie kurz auf **PRESET** und wählen dann eine der aufgeführten voreingestellten Audioquellen. Wenn eine voreingestellte Quelle wiedergegeben wird, wird die Nummer des voreingestellten Speichers ★n(★1, ★2usw.) unten auf dem Bildschirm angezeigt.

4.5.1 VOREINSTELLUNGEN FÜR EINGEBETTETE WEBSEITEN

Auf Voreinstellungen, die (wie oben beschrieben) über die lokale Benutzeroberfläche erstellt wurden, kann auch über die eingebetteten RSMP-Webseiten zugegriffen werden. Wie Sie auf die eingebetteten Webseiten zugreifen können, erfahren Sie in Abschnitt 3.3 Eingebettete Webseiten.

Auf der Registerkarte Voreinstellung finden Sie eine Liste der Senderplätze für den aktuellen Hörmodus.

Für alle Modi sind vorhandene Voreinstellungen, einschließlich der über die lokale Benutzeroberfläche erstellten, verfügbar und können über die eingebetteten Webseiten abgespielt werden. Voreinstellungen für den Internetradio- und Podcast-Modus können auf der eingebetteten Webseite gespeichert und aktualisiert werden und sind auch über die lokale Benutzeroberfläche verfügbar.

Hinweis: Für jeden Modus, in dem Sie Voreinstellungen vornehmen können, gibt es eine eigene Voreinstellungsliste.

5. EINSTELLUNGEN

Alle Einstellungsparameter für RSMP sind über das Menü Einstellungen verfügbar.

Hinweis: Die im Einrichtungsassistenten enthaltenen Einstellungen sind mit 'Assistent' gekennzeichnet.

Optionen im Menü Einstellungen:

- Audioqualität beim Streaming
- Netzwerk Assistent
- Zeit/Datum Assistent
- Inaktiv Standby
- Sprache
- Werksreset
- Software-Update
- Einrichtungsassistent
- INFO
- Hintergrundbeleuchtung

5.1 AUDIOQUALITÄT BEIM STREAMING

- Geringe Qualität
- Normale Qualität
- Hohe Qualität.

Wählen Sie die gewünschte Audioqualität für die verfügbaren Streaming-Dienste. Die tatsächliche Bitrate für jede Stufe hängt von dem verwendeten Dienst ab.

Die aktuell eingestellte Qualitätsstufe ist mit einem Sternchen gekennzeichnet.

5.2 NETZWERK

- Netzwerk-Assistent Assistent
- WPS-Einrichtung
- Einstellungen ansehen
- Manuelle Einstellungen
- NetRemote PIN einrichten
- Netzwerk-Profil
- Netzwerkeinstellungen löschen
- Halten Sie das Netzwerk verbunden.

RSMP ist mit allen gängigen Netzwerkprotokollen und Verschlüsselungsmethoden kompatibel, einschließlich Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Um RSMP mit Ihrem Netzwerk zu verbinden, benötigen Sie eines der folgenden Geräte:

• Einen kabelgebundenen Router und ein Ethernet (RJ45-Netzwerkkabel).

Hinweis: Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung (Ethernet) verwenden, müssen Sie ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (S/FTP) verwenden. • Ein drahtloser Wi-Fi-Router, zusammen mit dem Passphrase-Schlüssel, falls eingestellt.

Um ein Netzwerk auszuwählen, verwenden Sie entweder den Netzwerkassistenten oder die manuellen Einstellungen

5.2.1 NETZWERK-ASSISTENT

Dies führt Sie durch die notwendigen Schritte, um einem Netzwerk beizutreten. Dies wird auch automatisch im Rahmen des Einrichtungsassistenten ausgeführt. Welche Bildschirme und Optionen angezeigt werden, hängt von der Art des Netzwerks und dem verwendeten Netzwerkschutz ab.

Ein Netzwerk auswählen

Wenn Sie den Netzwerk-Assistenten wählen, sucht RSMP automatisch nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken und präsentiert eine Liste von SSIDs (Service Set IDentifier) für die Netzwerke. Die Optionen, die mitWPS in Klammern beginnen, weisen auf verschlüsselte Netzwerke hin, die WPS-Optionen (Wi-Fi Protected Setup) anbieten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 5.3.2 WPS-Einrichtung (Wi-Fi Protected Setup).

RSMP merkt sich die Anmeldedaten für die letzten vier drahtlosen Netzwerke, mit denen es sich verbunden hat, und stellt automatisch eine Verbindung zu ihnen her, wenn sie verfügbar sind. Wenn die Verbindung zu einem Netzwerk vorübergehend unterbrochen wird, stellt RSMP die Verbindung automatisch wieder her.

Wi-Fi-Netzwerk (SSID), wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste.

Um eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk herzustellen, wählen Sie **[Wired]**, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Ethernet-Kabel von des kabelgebundenen Routers an die Ethernet-Buchse des RSMP angeschlossen ist.

Offenes Netzwerk

Wenn das Netzwerk offen (unverschlüsselt) ist, stellt RSMP eine Verbindung her und es sind keine weiteren Angaben erforderlich; siehe Nach Fertigstellung unten.

Standardmäßig verschlüsseltes Netzwerk

Wenn das drahtlose Netzwerk geschützt ist, werden auf dem nächsten Bildschirm Optionen zur Eingabe des Netzwerkschlüssels oder Passphrase.

Hinweis: Die Standard-Passphrase für die meisten WLAN-Router ist auf einem Etikett am Router aufgedruckt.

Geben Sie den Schlüssel des Netzwerks (Passphrase) ein, verwenden Sie die **SELECT-Steuerung**, um das nächste relevante Zeichen zu markieren und drücken Sie, um jedes Zeichen der Reihe nach auszuwählen. Bei jeder Auswahl eines Zeichens wird der Schlüssel aufgebaut und im Feld am oberen Rand des Displays angezeigt.

Die drei Optionen – **BKSP**, **OK** und **CANCEL - sind in der Auswahlschleife enthalten**. Sie können auf zugreifen, indem Sie einfach die Auswahltaste drücken. Sie können aber auch eine Abkürzung wählen, indem Sie die **INFO-Taste** drücken, die die Auswahlmarkierung auf die Option BKSP(BackSpace) bewegt.

Nach Fertigstellung

RSMP stellt eine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk her. Wenn die Verbindung fehlschlägt, kehrt RSMP zu einem vorherigen Bildschirm zurück, um es erneut zu versuchen. Um den Vorgang zu beenden, verwenden Sie die Schaltfläche Zurück/Menü

Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird, stellt RSMP die Verbindung automatisch wieder her.

5.2.2 WPS-EINRICHTUNG (WI-FI PROTECTED SETUP)

WPS-verschlüsselte Netzwerke sind durch '[WPS]' am Anfang des Netzwerknamens gekennzeichnet und verfügen über zwei Verbindungsmethoden. Wählen Sie eine aus und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie den Netzwerkassistenten verwenden, ist eine zusätzliche Option zum Überspringen von WPS verfügbar.

Drucktaste >

RSMP fordert Sie auf, die Verbindungstaste am Router zu drücken und dann die Auswahltaste zu drücken.



SSID

[WPS] WLAN-Box

[WPS] Hotspot [WPS] WLAN 1 [Rescan] [Wired]

[WPS] WLAN 5GHz









Pin > (Codenummer) RSMP generiert eine 8-stellige Codenummer, die Sie in den drahtlosen Router oder Access Point eingeben.

WPS überspringen >

Geben Sie den Schlüssel wie bei einem verschlüsselten Standardnetzwerk ein (siehe oben).



RSMP stellt eine Verbindung zum Netzwerk her, siehe 'Nach Fertigstellung' oben.

Weitere Informationen zum Einrichten eines verschlüsselten WPS-Netzwerks finden Sie in der Anleitung Ihres WPS-Routers.

5.2.3 EINSTELLUNGEN DER ANSICHT

Zeigt die Einstellungsdetails für das aktuelle Netzwerk-Setup an, einschließlich:

- Aktive Verbindungen
- MAC Address
- DHCP
- SSID
- IP-Adresse
- Subnetz-Maske
- Gateway-Adresse
- Primäre DNS
- Sekundärer DNS.

5.2.4 MANUELLE EINSTELLUNGEN

Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Netzwerkeinstellungen unter **MENÜ** > **Systemeinstellungen** > **Netzwerk** > einzusehen und manuell zu ändern (zum Beispiel die Einrichtung eines kabelgebundenen Netzwerks). Benutzer, die sich mit Netzwerken auskennen, werden diese Optionen für die Diagnose und Behebung von Netzwerkproblemen nützlich finden.

- Verkabelt/Drahtlos
- DHCP aktiviert/deaktiviert
- SSIP
- Authentifizierung
- Verschlüsselungstyp
- Passphrase/Schlüssel.

5.2.5 EINRICHTUNG DER NET-REMOTE-PIN

Hier können Sie eine PIN-Nummer festlegen, die Sie eingeben müssen, bevor Sie sich über ein Netzwerk mit RSMP verbinden können.

5.2.6 NETZWERKPROFIL

Hier wird eine Liste der von RSMP gespeicherten Netzwerke angezeigt (bis zu maximal 4). Sie können die Liste der registrierten Netzwerke über **MENÜ/ZURÜCK** > **Systemeinstellungen** > **Netzwerk** > **Netzwerkprofil** > einsehen. Von hier aus können Sie unerwünschte Netzwerke löschen, indem Sie drehen und **SELECT** drücken und dann Löschen **Ja** bestätigen.

5.2.7 NETZWERKEINSTELLUNGEN LÖSCHEN

Mit dieser Option werden die aktuellen Netzwerkeinstellungen gelöscht, so dass Sie leichter einem anderen Netzwerk beitreten können.

5.2.8 NETZWERK VERBUNDEN HALTEN

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der RSMP im Standby-Modus und wenn er sich nicht im Netzwerkfunkmodus befindet, mit seinem Netzwerk verbunden bleibt. Dies ist für den Fernbetrieb erforderlich.

Hinweis: Diese Option wird zwangsweise auf 'Ja' gesetzt, um die Netzwerkverbindung aufrechtzuerhalten, wenn die Verbindung über die UNDOK-App konfiguriert wird. Die Netzwerkverbindung ist auch zwangsweise aktiviert, wenn das Audiosystem Teil einer Multiroom-Gruppe ist.

5.3 UHRZEIT/DATUM

- Zeit/Datum einstellen
- Automatisches Update
- Format einstellen

5.3.1 ZEIT/DATUM EINSTELLEN (ASSISTENT)

Das Datum und die Uhrzeit werden als tt-mm-iiii und hh:mm AM/PM angezeigt. wobei der erste Wert. tt. aktiv ist (blinkt).

Stellen Sie ieden Wert mit dem **SELECT-Regier** ein. Während Sie ieden Wert durch Drücken des SELECT-Regiers einstellen, wird der nächste Wert aktiv und kann eingestellt werden.

5.3.2 AUTOMATISCHES UPDATE (VON DAB, FM ODER NETZWERK)(ASSISTENT)

Die automatische Aktualisierung funktioniert mit Daten, die über DAB, FM oder das Internet gesendet werden. Die Uhr wird nur aktualisiert, wenn sich in einem entsprechenden Modus befindet. Wählen Sie also am besten einen Modus, den Sie regelmäßig verwenden.

DAB und **FM** verwenden Zeitsignale, die mit Radiosendungen übertragen werden. Das **Netzwerk** verwendet ein Zeitsignal, das vom Internetradio-Portal von Frontier Smart Technologies gesendet wird, wenn in einem beliebigen Netzwerkmodus verbunden ist.

1. Wählen Sie Aktualisieren von DAB, Aktualisieren von FM, Aktualisieren von Netzwerk oder Keine Aktualisierung

- 2. Wenn Sie über das Netzwerk aktualisieren, stellen Sie Ihre Zeitzone ein.
- 3. Wenn in Ihrem Land die Sommerzeit gilt, kann die automatisch aktualisierte Zeit aus dem Netz um eine Stunde falsch sein. Wenn die Umstellung auf Sommerzeit gilt, wie z.B. die britische Sommerzeit (BST), aktivieren Sie die Option Sommerzeit, um dies zu korrigieren.

Hinweis: Wenn Sie die Uhrzeit über DAB oder UKW aktualisieren, hat die Option Sommerzeit keine Auswirkung auf die Uhrzeit der Uhr.

RSMP aktualisiert sich automatisch von der ausgewählten Quelle, wenn Zeitinformationen verfügbar sind.

5.3.3 FORMAT EINSTELLEN (ASSISTENT)

Ermöglicht es Ihnen, zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

5.3.4 ZEITZONE EINSTELLEN

Stellen Sie die Zeitzone Ihres Landes ein.

5.3.5 SOMMERZEIT

Schalten Sie die Sommerzeit "Ein" oder "Aus".

5.4 INAKTIV STANDBY

Der Standby-Modus wird nach der eingestellten Zeit automatisch aktiviert, wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Eingabe erfolgt. Stellen Sie die Zeitüberschreitung auf "Aus", "2 Stunden", "4 Stunden", "5 Stunden" oder "6 Stunden".

5.5 SPRACHE

Die Standardsprache ist Englisch. Um dies zu ändern, wählen Sie **MENÜ/ZURÜCK > Systemeinstellungen > Sprache** > und wählen Sie dann Ihre Sprache.

5.6 WERKSEINSTELLUNG

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Benutzereinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt, so dass Uhrzeit/Datum. Netzwerkkonfiguration und Voreinstellungen verloren gehen. Die aktuelle Softwareversion des Funkgeräts wird jedoch beibehalten. Um einen Werksreset durchzuführen, wählen Sie **MENU/BACK** > Systemeinstellungen > Werksreset fortfahren > Ja

5.7 SOFTWARE-UPDATE

Von Zeit zu Zeit kann Frontier Smart Technologies, der Chip-Hersteller, Software-Upgrades mit Fehlerkorrekturen und/oder zusätzlichen Funktionen zur Verfügung stellen. Sie können entweder manuell prüfen, oder RSMP so einstellen, dass es regelmäßig automatisch geprüft wird (dies ist die Standardeinstellung). Wenn RSMP feststellt, dass neuere Software verfügbar ist, werden Sie gefragt, ob Sie eine Aktualisierung durchführen möchten. Wenn Sie zustimmen, wird die neue Software dann heruntergeladen und installiert. Nach einem Software-Upgrade bleiben alle Benutzereinstellungen erhalten.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Start eines Software-Upgrades, dass der RSMP an eine stabile Netzverbindung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während eines Software-Updates kann das Gerät dauerhaft beschädigen.

Um die automatische Überprüfung ein- oder auszuschalten, wählen Sie MENÜ/ZURÜCK > Systemeinstellungen > Software-Aktualisierung > Auto-Check-Einstellung

Set Time/Date

08 - 03 - 2022 11:30

Auto update

Update from DAB Update from FM Update from Network No update

5.7.1 SOFTWARE-UPDATE

Um eine neue Firmware manuell auf das RSMP-Gerät zu laden, ermitteln und notieren Sie die IP-Adresse des betreffenden RSMP-Geräts (wählen Sie **MENU/BACK > Systemeinstellungen > Netzwerk > Einstellungen anzeigen > IP-Adresse**)

Auf Ihrem Computer

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Schnittstelle Ihres Computers oder Geräts eingeschaltet ist.
- 2. Rufen Sie in einem Webbrowser auf dem Computer oder Gerät die RSMP-Webkonfigurationsseite mit der oben angegebenen IP-Adresse auf.
- 3. Die Seite RSMP Web-Konfiguration wird geöffnet:
- 4. Wählen Sie die Registerkarte Update und suchen Sie den entsprechenden Speicherort der Datei. Wählen Sie die gewünschte Firmware-Datei (*.sap.bin) und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden, um die Firmware-Datei auf das Gerät zu laden. Auf dem Display werden Informationen über den Fortschritt der Firmware-Aktualisierung angezeigt.
- 5. Wenn der Firmware-Upload abgeschlossen ist, startet das Gerät automatisch neu und verwendet die neue Firmware.

5.8 EINRICHTUNGSASSISTENT

So können Sie den Einrichtungsassistenten jederzeit ausführen.

Der Assistent führt Sie in der folgenden Reihenfolge durch die wichtigsten Einstellungen:

- 1. Datum/Uhrzeit Format einstellen
- 2. Automatische Aktualisierung wählen Sie die Quelle für die Aktualisierung der Uhr oder Keine Aktualisierung
- 3. Zeit/Datum einstellen (dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Option 'Kein Update' unter Automatisches Update ausgewählt ist)
- 4. Der Netzwerk-Assistent wird automatisch gestartet (siehe Abschnitt 5.2.1 Netzwerk).

Sobald Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, ist der Assistent abgeschlossen.

5.9 INFOS

Zeigt Details zum aktuellen System an Inklusive:

- SW-Version: Versionsnummer der Software
- Radio ID: Eindeutiger Code zur Identifizierung dieses bestimmten Funkgeräts
- Freundlicher Name: (Name, mit dem das Funkgerät in einem Netzwerk identifiziert wird).

5.10 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Für die Helligkeit des Displays (Stufe Ein) stehen die Stufen Hoch, Mittel und Niedrig zur Verfügung.

6. INTERNETRADIO-MODUS

RSMP kann über eine Breitband-Internetverbindung Tausende von Radiosendern und Podcasts aus der ganzen Welt wiedergeben.

Wenn Sie den Internetradio-Modus auswählen, kontaktiert RSMP das Internetradio-Portal von Frontier Smart Technologies, um eine Liste von Sendern zu erhalten, die in verschiedene Kategorien wie Land und Beliebt unterteilt sind. Sobald Sie einen Sender ausgewählt haben, stellt RSMP eine direkte Verbindung zu diesem Sender her.

Um in den Internetradio-Modus zu gelangen, wählen Sie **MENU/BACK** > **Hauptmenü** > **Internetradio**.

Hinweis: Wenn Sie den Internet-Radio-Modus zum ersten Mal auswählen (oder wenn noch kein Internet-Radio-Dienst ausgewählt wurde), gelangen Sie direkt in das Menü Senderliste, um einen Internet-Radio-Dienst zu suchen und auszuwählen.

Hinweis: Wenn der Internetradio-Portal-Server nicht verfügbar ist, verwendet RSMP standardmäßig die zuletzt gehörte abspielbare URL für Internetradio-Sender oder die in einer Voreinstellung gespeicherte URL, wenn die Wiedergabe über eine Voreinstellung erfolgt.

Die üblichen lokalen Bedienelemente für Lautstärke, Stummschaltung (Lautstärke O), Play/Stop und Presets sind verfügbar.

6.1 MENÜ INTERNET-RADIO

- Zuletzt abgehört
- Senderliste
- Systemeinstellungen
- Hauptmenü

6.2 ZULETZT ABGEHÖRT

Zeigt eine Liste der (bis zu) zehn zuletzt ausgewählten Internetradio-Sender an.

6.3 SENDERLISTE

Hinweis: Wenn kein vorheriger Internetradio-Dienst ausgewählt wurde, wird automatisch das Menü Senderliste angezeigt, um einen Internetradio-Dienst zu finden und auszuwählen.

Hinweis: Das Menü der Senderliste wird vom Internet-Radio-Portal zur Verfügung gestellt, ist also nur zugänglich, wenn RSMP mit dem Internet verbunden ist. Die Stationslisten und Untermenüs werden sich von Zeit zu Zeit ändern.

Die Senderliste ist in verschiedene Kategorien und Suchfunktionen unterteilt:

- <Lokalbereich> abhängig vom Standort des Funkgeräts, zum Beispiel: UK
- Suche
- Ort
- Beliebt
- Entdecken Sie

6.3.1 <LOKALBEREICH> – ABHÄNGIG VOM STANDORT DES FUNKGERÄTS, ZUM BEISPIEL: UK

Zeigt ein Untermenü für lokale Sender an. Die Namen und Arten der Kategorien hängen von den lokalen Netzwerkinformationen ab. Ein Radio in Großbritannien hätte beispielsweise den Haupttitel 'UK' und würde lokale Sender, BBC-Sender, Genres und/oder Sender aus einer bestimmten Stadt anzeigen.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und es wird entweder eine weitere Liste mit Unterkategorien angezeigt oder (wenn es keine weiteren Unterkategorien gibt) werden die verfügbaren Sender für die gewählte Kategorie aufgelistet.

6.3.2 SUCHE

Sie können auch im Internet nach Sendern mit bestimmten Stichworten im Titel suchen.

Um zu suchen, wählen Sie Suchen.

Geben Sie ein Stichwort ein, indem Sie nacheinander Zeichen auswählen und dann **OK** wählen. Die Eingabebildschirme für die Suche ähneln in ihrer Bedienung dem Eingabebildschirm für die Wi-Fi-Passphrase.

Wählen Sie eine Sendung aus der Liste aus.

6.3.3 STANDORT

Um eine Internetübertragung von einem bestimmten Ort auszuwählen, wählen Sie **Ort >** . Wählen Sie einen Kontinent aus dem Menü und eine Liste der verfügbaren Länder wird angezeigt. Wählen Sie ein Land und die verfügbaren Internet-Radiosender werden angezeigt.

Wählen Sie einen Radiosender aus der Liste, um diesen Sender einzustellen.





Location	
Africa	>
Asia	>
Europe	V
North America	>
Oceania	>

🕻 Europe	
Finland	>
France	>
Germany	>
Gibraltar	>
Greece	>

6.3.4 BELIEBT

Präsentiert eine Liste der beliebtesten Internet-Sender aus aller Welt.

6.3.5 ENTDECKEN

Ermöglicht Ihnen die Auswahl aus einer Liste von Sendern, die entweder nach ihrer Herkunft (Land), ihrem Genre (Musikrichtung) oder ihrer Sprache definiert sind. Navigieren Sie durch die Kategorieoptionen. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, bestätigt ein Bildschirm die gewählte Kategorie und die Anzahl der Sender innerhalb dieser Kategorie. Um die Liste zu sehen, wählen Sie die Option, die die Anzahl der verfügbaren Sender anzeigt.

6.4 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE

Während der Stream abgespielt wird, werden auf dem Bildschirm der Name und die Beschreibung des Streams angezeigt. Wenn Informationen zu Künstler und Titel verfügbar sind, werden diese ebenfalls angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie **INFO**. Jedes Mal, wenn Sie auf **INFO** drücken, wird ein weiterer Satz von Informationen angezeigt, der die folgenden Details durchläuft:

- Slogan (Standard; sofern verfügbar)
- Sprache/Standort
- Codec und Abtastrate
- Wiedergabepuffer
- das heutige Datum

6.5 VOREINSTELLUNGEN

Internetradio-Voreinstellungen können über die lokale Benutzeroberfläche oder eingebettete Webseiten erstellt, abgespielt und aktualisiert werden. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 4.5 Voreinstellungen.

7. PODCASTS

RSMP kann über eine Breitband-Internetverbindung Tausende von Podcasts aus der ganzen Welt abspielen.

Wenn Sie den Podcast-Modus auswählen, kontaktiert RSMP das Frontier Smart Technologies Podcast-Portal, um eine Liste der verfügbaren Podcasts zu erhalten. Sobald Sie einen Podcast ausgewählt haben, stellt RSMP eine direkte Verbindung zu dieser Podcast-Quelle her.

Um den Podcast-Modus aufzurufen, wählen Sie MENÜ/ZURÜCK > Hauptmenü > Podcasts .

Hinweis: Wenn der Podcast-Modus zum ersten Mal ausgewählt wird (oder kein vorheriger Podcast-Dienst ausgewählt wurde), wird der Benutzer direkt zum Menü Podcast-Liste geleitet, um einen Podcast-Dienst zu suchen und auszuwählen.

Hinweis: Wenn der Podcast-Portal-Server nicht verfügbar ist, verwendet RSMP standardmäßig die zuletzt gehörte abspielbare URL für Podcasts oder die in einer Voreinstellung gespeicherte URL, wenn die Wiedergabe über eine Voreinstellung erfolgt

Die üblichen lokalen Bedienelemente für Lautstärke, Stummschaltung (Lautstärke O), Wiedergabe/Pause und Voreinstellungen sind verfügbar.

7.1 MENÜ PODCASTS

- Zuletzt abgehört
- Podcast-Liste
- Systemeinstellungen
- Hauptmenü

7.2 ZULETZT ANGEHÖRT

Zeigt eine Liste der (bis zu) zehn zuletzt ausgewählten Podcasts an.

7.3 PODCAST-LISTE

Hinweis: Wenn noch kein Internetradio-Dienst ausgewählt wurde, wird automatisch das Podcast-Menü angezeigt, um einen Internetradio-Dienst zu finden und auszuwählen.

Hinweis: Die Podcast-Liste wird über das Podcast-Portal bereitgestellt. Sie ist also nur zugänglich, wenn RSMP mit dem Internet verbunden ist. Podcast-Listen und Untermenüs können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Die Podcast-Liste ist in verschiedene Kategorien und Suchfunktionen unterteilt:

- <Lokalbereich> abhängig vom Standort des Funkgeräts, zum Beispiel: UK
- Suche
- Ort
- Entdecken Sie

7.3.1 <LOKALBEREICH> – ABHÄNGIG VOM STANDORT DES FUNKGERÄTS, ZUM BEISPIEL: UK

Zeigt ein Untermenü für lokale Sender an. Die Namen und Arten der Kategorien hängen von den lokalen Netzwerkinformationen ab. Ein Radio in Großbritannien hätte beispielsweise einen Haupttitel 'UK' und ein Untermenü für die Suche nach Podcasts mit einer Vielzahl von Kategorien, z.B. Comedy der Woche, Bücher und Autoren, Populär, usw.

Wählen Sie die gewünschte Kategorie und es wird entweder eine weitere Liste mit Unterkategorien angezeigt oder (wenn es keine weiteren Unterkategorien gibt) die verfügbaren Podcasts für die gewählte Kategorie.

7.3.2 SUCHE

Sie können auch nach Podcasts mit bestimmten Schlüsselwörtern im Titel suchen.

Um zu suchen, wählen Sie Suchen.

Geben Sie ein Schlüsselwort ein, indem Sie nacheinander Zeichen auswählen, und dann **OK** . Die Sucheingabebildschirme sind ähnlich wie der Bildschirm zur Eingabe der Wi-Fi-Passphrase.

Wählen Sie eine Sendung aus der Liste aus.

Searching for:		
0 1 2 3 4 5 6	BKSP	
789@	OK	
, abcde	CANCEL	
fghijkl		
mnopqrs		

7.3.3 STANDORT

Um einen Podcast von einem bestimmten Ort auszuwählen, wählen Sie **Ort >** . Wählen Sie einen Kontinent aus dem Menü und eine Liste der verfügbaren Länder wird angezeigt. Wählen Sie ein Land aus und die verfügbaren Podcasts werden angezeigt.

Wählen Sie einen Podcast aus der Liste aus, um diesen Podcast abzuspielen.

7.3.4 ENTDECKEN

Ermöglicht Ihnen die Auswahl aus einer Liste von Podcasts, die entweder nach ihrer Herkunft (Land), ihrem Genre (Musikstil) oder ihrer Sprache definiert sind. Navigieren Sie durch die Kategorieoptionen. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, bestätigt ein Bildschirm Ihre gewählte Kategorie und die Anzahl der Podcasts in dieser Kategorie. Um die Liste zu sehen, wählen Sie die Option, die die Anzahl der verfügbaren Podcasts anzeigt.

7.4 VOREINSTELLUNGEN

Podcast-Vorgaben können über die lokale Benutzeroberfläche oder eingebettete Webseiten erstellt, abgespielt und aktualisiert werden. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 4.5 Voreinstellungen.

8. SPOTIFY

RSMP ist mit Spotify kompatibel, so dass ein RSMP-Gerät als drahtloser Empfänger fungieren kann, der von der Spotify-App gesteuert wird.

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu lernen wie.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass bei RSMP die Option Netzwerk verbunden halten aktiviert ist, siehe Abschnitt 5.2.8 Halten Sie das Netzwerk verbunden. Dies ermöglicht das Spotify-Streaming zum RSMP-Gerät, wenn es sich im Ruhezustand oder in einem Nicht-Netzwerk-Modus (DAB/FM) befindet.

Wenn der Spotify-Modus auf einem RSMP ausgewählt wird, bevor eine Verbindung mit einer Spotify-App hergestellt wird, erscheint die Meldung: verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie als Lauftext angezeigt wird.

8.1 KONTROLLE VON RSMP

Sie können die Lautstärke ändern, den Ton abspielen/anhalten und in Ihrer Wiedergabeliste vorwärts und rückwärts springen.

Änderungen, die Sie im RSMP vornehmen, werden in der Spotify App angezeigt und umgekehrt.

8.2 INFOS

Wenn Sie die Taste **INFO** auf dem RSMP drücken, werden zusätzliche Informationen in der folgenden Reihenfolge angezeigt: Künstler – Album – Streaming-Daten – Pufferkapazität für die Wiedergabe

8.3 INFO-MELDUNGEN

Auf dem RSMP werden bei Bedarf Meldungen über den aktuellen Abspielstatus angezeigt. Zum Beispiel: Sollte der Audiostream von Spotify Connect unterbrochen oder gestoppt werden (z. B. wenn die Audiowiedergabe von der Spotify App auf einen anderen Lautsprecher oder das smarte Gerät selbst verschoben wird), wird die Meldung 'Press Play...' angezeigt. Die Symbole für die Zufallswiedergabe und die Wiederholung werden ebenfalls am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, wenn dies angebracht ist. Der Streaming-Dienst Amazon Music ist auf RSMP verfügbar.

Hinweis: Ein Abonnementkonto für den entsprechenden Dienst ist erforderlich.

RSMP ist mit einer Vielzahl von Streaming-Diensten kompatibel, so dass die RSMP-Geräte als kabellose Lautsprecher fungieren können, die die vom jeweiligen Dienst ausgewählten Titel wiedergeben. Dies kann direkt über den RSMP oder über die Frontier Smart Technologies UNDOK-App gesteuert werden.

9.1 VON RSMP AUS ANMELDEN

Die Anmeldung beim Amazon Music Service ist nicht über die RSMP-Schnittstelle möglich und muss über die UNDOK-App erfolgen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Menü des Dienstes oder der Bildschirm 'Now Playing' angezeigt, auf dem Sie Einzelheiten über den gerade abgespielten Titel finden. Um vom Bildschirm Aktuelle Wiedergabe auf das/die Servicemenü(s) zuzugreifen, drücken Sie die **MENU/BACK-Taste**.

Hinweis: Drücken Sie die Taste **MENU/BACK**, um das RSMP-Hauptmenü aufzurufen. So können Sie einen anderen Dienst auswählen oder die Einstellungen des RSMP-Geräts ändern.

Um das RSMP-Hauptmenü zu schließen, drücken Sie die Taste MENU/BACK.

9.2 KONTROLLE DURCH RSMP

Die normalen Steuerelemente für die Audiowiedergabe stehen Ihnen zur Verfügung, um die Lautstärke zu ändern, den Ton abzuspielen/anzuhalten und durch Ihre Wiedergabelisten vor- und zurückzuspringen (siehe Abschnitt 4.2 für weitere Einzelheiten).

Änderungen, die Sie im RSMP vornehmen, werden in der UNDOK-App (oder der entsprechenden Service-App) angezeigt und umgekehrt.

Titel, Wiedergabelisten und andere Programme und Kategorien, die von dem ausgewählten Streaming-Dienst verfügbar sind, können über das Dienstmenü ausgewählt werden, das die Organisation und die Kategorien des ausgewählten Dienstes widerspiegelt.

Um vom Bildschirm 'Aktuelle Wiedergabe' auf das Servicemenü zuzugreifen, drücken Sie die Taste MENU/BACK.

9.3 SERVICE-MENÜS

Die Service-Menüs auf dem RSMP und der UNDOK-App spiegeln die Organisation und Terminologie des jeweiligen Streaming-Dienstes wider. Einzelheiten zur Nutzung des Streaming-Dienstes Ihrer Wahl finden Sie auf der Website des jeweiligen Dienstes.

9.3.1 RUFEN SIE DAS ENTSPRECHENDE MENÜ DES STREAMING-DIENSTES AUF

Wenn gerade kein Titel abgespielt wird, wird automatisch das Servicemenü angezeigt. Um vom Bildschirm 'Aktuelle Wiedergabe' auf das Servicemenü zuzugreifen, drücken Sie die Taste **MENU/BACK**.

9.3.2 ZUSÄTZLICHE AKTIONEN

Während ein Titel oder ein Menüpunkt im Service-Menübaum markiert ist, halten Sie die **SELECT-Taste** gedrückt, um ein Kontextmenü anzuzeigen, falls verfügbar.

Hinweis: Die Kontextmenüs sind auf dem Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe" nicht verfügbar. Das Kontextmenü bietet Aktionen an, die Sie mit dem Menüpunkt/Track durchführen können. Zum Beispiel: Wenn Sie **SELECT** drücken, während ein Titelname hervorgehoben ist, wird angezeigt: • Zur Wiedergabeliste hinzufügen.

10 DEEZER

10.1 VON RSMP AUS ANMELDEN

Bitte verwenden Sie Ihre Deezer-E-Mail und Ihr Passwort, um sich anzumelden. Verwenden Sie die **SELECT**-Steuerung, um das nächste relevante Zeichen zu markieren, und drücken Sie, um jedes Zeichen der Reihe nach auszuwählen. Bei der Auswahl der einzelnen Zeichen wird die E-Mail (bzw. das Passwort) aufgebaut und im Feld oben auf dem Display angezeigt.

Die drei Optionen – **BKSP**, **OK** und **CANCEL - sind in der Auswahlschleife enthalten**. Sie können auf zugreifen, indem Sie einfach die Auswahltaste drücken, oder Sie können eine Abkürzung wählen, indem Sie die **INFO-Taste** drücken, die die Auswahlmarkierung auf die Option BKSP (BackSpace) bewegt.



>

>

11. MUSIK-PLAYER (USB)

Der Musik-Player-Modus spielt MP3-Audiodateien von einem USB-Flash-Laufwerk ab. Um in den Musik-Player-Modus zu gelangen, wählen Sie **MENU/BACK > Hauptmenü > Musik-Player** .

Music player USB playback My playlist Repeat play: Off Shuffle play: Off Clear My playlist

11.1 USB-WIEDERGABE

Um Audio von einem USB-Massenspeichergerät wie einem USB-Flash-Stick abzuspielen, wählen Sie USB-Wiedergabe .

Durchsuchen von Ordnern

Von diesem Zeitpunkt an werden die Menüs aus den Ordnern auf dem USB-Gerät generiert. Blättern Sie mit der **SELECT-Steuerung** und der **MENU/BACK-Taste** in den Ordnern. Das Display zeigt Ordner- und Dateinamen an (nicht unbedingt Titelnamen).

Wenn Sie einen Titel gefunden haben, den Sie abspielen möchten, drücken Sie **SELECT** . Ein kurzer Druck spielt den Titel sofort ab. Ein langer Druck (jederzeit, während der Titel angezeigt oder abgespielt wird) fügt den Titel zu Meine Wiedergabeliste hinzu. Sie können auch ganze Ordner zu Meine Wiedergabeliste hinzufügen.

Track-Metadaten anzeigen

Während der Wiedergabe eines Titels können Sie zusätzliche Informationen (Metadaten) anzeigen, indem Sie auf **INFO** drücken. Jedes Mal, wenn Sie **INFO** drücken, wird ein anderes Element der Metadaten angezeigt.

11.2 MEINE WIEDERGABELISTE

RSMP enthält eine Warteschlange mit bis zu 200 Titeln in Meine Wiedergabeliste.

- Um die Wiedergabeliste zu verwalten, wählen Sie **Meine Wiedergabeliste**.
- Um die Wiedergabeliste anzusehen, drehen Sie SELECT USB-Titel zeigen ihren Dateinamen an.
- Um die Wiedergabeliste ab einem bestimmten Titel abzuspielen, markieren Sie den Titel und drücken Sie kurz SELECT.
- Um einen Titel aus der Wiedergabeliste zu löschen, drücken Sie lange auf SELECT und bestätigen dann YES.

Hinweis: Sie fügen Titel zu Meiner Wiedergabeliste hinzu, indem Sie die verfügbaren Titel über die Menüoption USB-Wiedergabe durchsuchen, die gewünschten Titel markieren und lange auf **SELECT** drücken.

Um die gesamte 'Meine Wiedergabeliste' zu löschen, wählen Sie die Option Meine Wiedergabeliste löschen aus dem Menü des Music Players. Die Wiedergabeliste bleibt im Standby-Modus erhalten.

11.3 WIEDERHOLEN/ZUSAMMENMISCHEN

Sie können Titel wiederholen oder in zufälliger Reihenfolge abspielen, indem Sie Wiederholung "Ein" / "Aus" und Zufallswiedergabe "Ein" / "Aus" wählen.

11.4 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE

Während ein Titel abgespielt wird, wird auf dem Bildschirm der Dateiname angezeigt. Es gibt auch einen Fortschrittsbalken mit Zahlen für die verstrichene und die Gesamtdauer der Strecke. Am unteren Rand des Bildschirms zeigt ein Symbol USB als Audioquelle an. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie **INFO**. Jedes Mal, wenn Sie **INFO** drücken, wird ein weiterer Satz von Informationen angezeigt, die Sie durchlaufen:

Wiedergabefortschrittsbalken (Standard), Künstler, Album, Ordner, vollständiger Dateipfad, Bitrate/Codec-Typ/Abtastrate, Wiedergabepufferbalken, heutiges Datum.

12. DAB-RADIO-MODUS

Der DAB-Radiomodus empfängt DAB/DAB+ Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender, Stream und den abgespielten Titel an .

Um den DAB-Modus aufzurufen, wählen Sie **MENU/BACK > Hauptmenü > DAB** .

Das Menü für den DAB-Radiomodus bietet die folgenden Optionen:

- SenderlisteScannen Sie
- Manuelle Abstimmung (zeigt die Signalstärke für den ausgewählten Kanal an)
- Ungültig beschneiden
- DRC
- Sender gliedernSystemeinstellungen
- Hauptmenü

12.1 SENDERLISTE

Wenn Sie zum ersten Mal den DAB-Radiomodus wählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt RSMP automatisch einen vollständigen Suchlauf durch, um zu sehen, welche Sender verfügbar sind. Es kann auch sein, dass Sie aus einem der folgenden Gründe einen manuellen Suchlauf starten müssen, um die Liste der Sender zu aktualisieren:

- Verfügbare Sender ändern sich von Zeit zu Zeit
- Wenn der Empfang für den ursprünglichen Suchlauf nicht gut war (z.B. weil die Antenne nicht ausgefahren war), kann dies zu einer leeren oder unvollständigen Liste der verfügbaren Sender führen
- Wenn Sie einige Sender schlecht empfangen können (Rauschen), sollten Sie nur Sender mit guter Signalstärke auflisten

Ein Fragezeichen vor einem Sender in einer Liste bedeutet, dass der Sender derzeit nicht verfügbar ist. Je nach Ursache des Signalverlusts kann dies nur vorübergehend sein.

Sender, die wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein werden (z.B. wenn Sie aus dem Sendebereich eines Senders herausgezogen sind), können aus der Senderliste entfernt werden.

12.1.1 NACH SENDERN SUCHEN

Um einen Scan manuell zu starten, wählen Sie > **Scan** . Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, zeigt das Radio eine Liste der verfügbaren Sender an. Mit der Menüoption Manuelle Abstimmung können Sie einen bestimmten Kanal auswählen und die Signalstärke für diesen Kanal anzeigen.

12.1.2 SENDER AUS DER LISTE ENTFERNEN

Um aufgelistete, aber nicht verfügbare Sender zu entfernen, wählen Sie Menü > Ungültig streichen

12.1.3 AUSWAHL DER SENDER

Um einen Sender zu hören oder zu wechseln, drehen Sie den **SELECT-Regier**. Es wird eine Liste von Sendern angezeigt, aus der Sie wählen können. Sender, die mit einem '?' Fragezeichen versehen sind, sind nicht verfügbar.

Sobald Sie den Sender ausgewählt haben, wird er wiedergegeben und auf dem Bildschirm werden Informationen über den Sender, den Titel oder die Sendung, die der Sender ausstrahlt, angezeigt.

Alternativ können Sie auch die Tasten 🕨 und ┥ drücken, um zum nächsten Sender in der Senderliste nach oben oder unten zu springen.

12.2 VOREINSTELLUNGEN

DAB-Voreinstellungen können über die lokale Benutzeroberfläche erstellt und aktualisiert werden und können über die lokale Benutzeroberfläche oder die Embedded-Webseiten abgespielt werden. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 4.5 Voreinstellungen.

12.3 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE

Während der Wiedergabe des Streams werden auf dem Bildschirm der Name des Streams und die vom Sender ausgestrahlten DLS-Informationen (Dynamic Label Segment) mit Echtzeit-Informationen wie Programmname, Titel und Kontaktinformationen angezeigt. Stereosendungen werden mit einem Symbol am oberen Rand des Bildschirms angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie **INFO**.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste **INFO** drücken, wird ein weiterer Satz von Informationen angezeigt: DLS-Text, Programmtyp, Ensemble-Name/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Codec/Kanäle, heutiges Datum und DL Plus (falls verfügbar).

12.4 DIASHOW

Wenn die Diashow verfügbar ist (abhängig vom ausgestrahlten Signal), werden die Bilder auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie den **SELECT-Regler**, um zwischen den verschiedenen Anzeigeoptionen (Miniaturansicht, Dia mit DLS-Text und Vollbilddia) auf zu wechseln.



12.5 EINSTELLUNGEN

12.5.1 KOMPRIMIERUNG DES DYNAMIKBEREICHS (DRC)

Einige DAB-Sendungen bieten eine Kompression des Dynamikbereichs (DRC). Mit dieser Funktion können Radios den Dynamikbereich des ausgegebenen Audiostroms komprimieren, so dass die Lautstärke leiser Töne erhöht und die Lautstärke lauter Töne reduziert wird. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikumfang in einer lauten Umgebung hören (z. B. klassische Musik beim Kochen).

Um die DRC-Einstellung für RSMP zu ändern, wählen Sie DRC und dann DRC hoch, DRC niedrig oder DRC aus .

Hinweis: Die DRC-Einstellung von RSMP hat keine Auswirkungen, wenn die DRC-Daten nicht in der Übertragung enthalten sind.

12.5.2 REIHENFOLGE DER STATIONEN

Sie können die Reihenfolge der DAB-Senderliste entweder als Alphanumerisch, Ensemble oder Gültig festlegen. Ensemble listet Gruppen von Sendern auf, die gemeinsam auf demselben Ensemble ausgestrahlt werden, z.B. BBC oder South Wales local. Gültig listet zuerst die gültigen Sender alphanumerisch auf, dann die nicht ausgestrahlten Sender. Um die Senderreihenfolge zu ändern, wählen Sie **Senderreihenfolge** > und dann **Alphanumerisch**, **Ensemble** oder **Gültig**.

13. FM-RADIO-MODUS

Der UKW-Radiomodus empfängt analoges Radio aus dem UKW-Band und zeigt RDS (Radio Data System) Informationen über den Sender und die Sendung (sofern ausgestrahlt) an.

Um in den FM-Radiomodus zu gelangen, wählen Sie **MENU/BACK > Hauptmenü > FM**. Das Menü des FM-Radiomodus bietet die folgenden Ontionen:

Das Menu des FM-Radiomodus Dietet die folgenden Uptioner

- Scan-Einstellungen
- Audio-Einstellungen
- Systemeinstellungen
- Hauptmenü

13.1 SENDER AUSWÄHLEN

Um einen Sender zu suchen, drücken Sie **SELECT**. Die Frequenzanzeige beginnt hochzulaufen, während der RSMP das UKW-Band durchsucht. Alternativ können Sie auch die Tasten → oder 📢 gedrückt halten und nach oben oder unten scannen oder durch schnelles Drücken manuell abstimmen.

Hinweis: Das Scannen kann so eingestellt werden, dass nur nach starken Signalen gesucht wird (siehe 12.3 Einstellungen unten)

13.2 VOREINSTELLUNGEN

FM-Voreinstellungen können über die lokale Benutzeroberfläche erstellt und aktualisiert werden und können über die lokale Benutzeroberfläche oder die Embedded-Webseiten abgespielt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in Abschnitt 4.5 Voreinstellungen.

13.3 INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN WIEDERGABE

Während ein UKW-Sender wiedergegeben wird, zeigt das Display einen der beiden folgenden Datensätze an:

- Wenn RDS-Informationen verfügbar sind, wird standardmäßig der Servicename (d.h. der Sendername) angezeigt. Sie können durch weitere RDS-Informationen blättern, indem Sie INFO drücken. Jedes Mal, wenn Sie auf INFO drücken, wird eine andere Information angezeigt, und zwar abwechselnd der RDS-Radiotext, der RDS-Programmtyp, die Frequenz und das heutige Datum.
- Wenn keine RDS-Informationen verfügbar sind, wird die aktuell eingestellte Frequenz angezeigt.

13.4 EINSTELLUNGEN

Einstellungen scannen

Standardmäßig hält der FM-Suchlauf bei jedem verfügbaren Sender an. Dies kann zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) bei schwachen Sendern führen. Um den Suchlauf so einzustellen, dass er nur bei Sendern mit guter Signalstärke stoppt, wählen Sie **Suchlaufeinstellung > Nur starke Sender? > Ja**.

Audio-Einstellungen

Standardmäßig werden alle Stereo-Sender in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) führen. Um schwache Sender in Mono wiederzugeben, wählen Sie **Audioeinstellung > Schwacher UKW-Empfang: Nur in Mono hören > Ja** .



14. BLUETOOTH

Im Bluetooth-Modus können Sie Bluetooth-Geräte mit dem RSMP-Audiosystem koppeln, Musik streamen und Informationen über den abgespielten Titel anzeigen.

Um den Bluetooth-Audiomodus aufzurufen, wählen Sie **Menü > Hauptmenü > Bluetooth** .

Das Menü Bluetooth-Audio bietet die folgenden Optionen:

- Bluetooth einrichten
- Details anzeigen
- Systemeinstellungen
- Hauptmenü.

Hinweis: Geräte mit iOS 13 (oder höher), die über Bluetooth verbunden sind, können Albumcover, die mit dem aktuell gestreamten Titel verbunden sind, an das RSMP-Gerät senden, um sie auf dem Bildschirm des RSMP-Geräts anzuzeigen.

14.1 SO KOPPELN SIE EIN BLUETOOTH-GERÄT MIT DEM RSMP-AUDIOSYSTEM

Drücken Sie im Bluetooth-Modus auf Ihrem RSMP-Audiosystem auf **Menü > Bluetooth einrichten** , um den RSMP in den Erkennungsmodus zu versetzen. Der Bildschirm zeigt den Bluetooth-Namen des Audiosystems an.

Vergewissern Sie sich auf Ihrem Bluetooth Smart Device, dass Bluetooth eingeschaltet ist, und wählen Sie bei der Suche nach Geräten das RSMP-Audiosystem aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.

14.2 UM ZU EINEM ANDEREN GEKOPPELTEN BLUETOOTH-GERÄT ZU WECHSELN

Wählen Sie im Bluetooth-Modus auf dem RSMP **Menü > Details anzeigen > Gekoppelte Geräteliste** und wählen Sie dann das gewünschte Gerät aus der Liste.

14.3 KONTROLLE DURCH RSMP

Im Bluetooth-Modus können Sie mit den Tasten des RSMP-Audiosystems anhalten, abspielen, zum nächsten Titel und zum vorherigen Titel (in der Wiedergabeliste des steuernden Bluetooth-Geräts) springen.

14.4 DETAILS ZUR BLUETOOTH-VERBINDUNG

Um Informationen über den aktuellen Status der Bluetooth-Verbindung und der gekoppelten Bluetooth-Geräte zu erhalten, wählen Sie im Bluetooth-Modus > **Details anzeigen**

Das Menü bietet die folgenden Optionen:

Bluetooth Info – Informationen über den aktuellen Status und die Version der Bluetooth-Verbindung des RSMP-Audiosystems. **Verbundenes Gerät** – Details zu dem aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät **Liste der gepaarten Geräte** – Liste von bis zu acht Geräten, die mit dem RSMP-Audiosystem gepaart sind.

15. ALARME UND SCHLAF

Neben einer Uhr und einem Kalender gibt es zwei vielseitige Weckfunktionen und eine Schlaffunktion, mit der sich das System nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Jeder Alarm kann so eingestellt werden, dass er in einem bestimmten Modus startet.

Zum Einstellen der Uhr/des Kalenders siehe Abschnitt 5.3



09:30

*

Bluetooth

Blackbird

John P<u>aul</u>

George

0:14

Ringo

15.1 SCHLAF

Um den Einschlaftimer einzustellen, wählen Sie **MENÜ/ZURÜCK** > **Hauptmenü** > **Einschlafen** und wählen Sie eine der Einschlafzeit-Optionen (Einschlafen AUS, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS oder 60 MINS). Sobald Sie eine Ruhezeit ausgewählt haben, kehrt das System zum Hauptmenü zurück. Drücken Sie **Menü**, um zum Bildschirm Aktuelle Wiedergabe zurückzukehren. Auf dem Bildschirm Aktuelle Wiedergabe wird die verbleibende Schlafzeit unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Um eine Einschlafzeit abzubrechen, wählen Sie Einschlafen AUS aus den Einschlafoptionen.

Hinweis: Eine Ruhezeit wird automatisch aufgehoben, wenn RSMP in den Standby-Modus versetzt wird.



15.2 ALARME

Um einen Alarm einzustellen oder zu ändern, wählen Sie **MENU/BACK > Hauptmenü > Alarme** .

Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie dann die folgenden Parameter:

- Aktivieren: Aus, Täglich, Einmal, Wochenende oder Wochentage
- Uhrzeit: 12:00AM (nach Bedarf anpassen)
- **Datum:** 01-01-2022 (passen Sie es nach Bedarf an diese Option ist normalerweise ausgeblendet und nur erforderlich, wenn im Feld Aktivieren die Option 'Einmal' ausgewählt ist)
- Modus: Internetradio, DAB oder FM
- Voreinstellung: Zuletzt abgehört oder 1 10
- Lautstärke: 0 32.

Um diese Einstellungen zu speichern und den Alarm einzustellen, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Speichern .

Hinweis: Wenn Sie **MENU/BACK** drücken, um die Alarmeinstellungen zu verlassen, ohne zu speichern, wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht. Der Bildschirm Aktuelle Wiedergabe zeigt aktive eingestellte Alarme mit einem Symbol unten links an. Der Standby-Bildschirm zeigt aktiv eingestellte Alarme mit einem Symbol und der Alarmzeit an.

16. INFRAROT-FERNBEDIENUNG



P	Liste der Presets	Drücken Sie für das Menü zum Abrufen der Voreinstellungen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Menü zum Speichern von Voreinstellungen im aktuellen Audiomodus aufzurufen. Wählen Sie eine Voreinstellung mitit () und (), bestätigen Sie mit () oder (). Zurück mit () oder ().
MENU	MENU	Drücken Sie diese Taste, um das Menü des aktuellen Audiomodus aufzurufen. Drücken Sie erneut, um den Bildschirm Aktuelle Wiedergabe anzuzeigen.
RIFD	INFO	Drücken Sie diese Taste, um weitere Informationen über den wiedergegebenen Sender oder Titel anzuzeigen. Wiederhole die Taste, um weitere Informationsbildschirme zu durchlaufen.

Enable: Weekdays Time: 07 : 00 Mode: Internet radio Preset: Last listened Volume: 24

Alarm 2



00	Pfeil nach oben / unten	Blättern Sie in einem Menü oder einer Senderliste nach oben/unten.
SELET D	SELECT / Pfeil rechts	Bestätigen Sie die Auswahl. SELECT: FM-Radio: Automatische Sendersuche
BACK	BACK / Pfeil links	Back
SHUFFLE	SHUFFLE	Musik-Player: Zufallswiedergabe
+	Pause / Play	Musikplayer: Titel pausieren/fortsetzen
0	Stop	Musik-Player: Wiedergabe stoppen
٢	Repeat	Musik-Player: Aktuellen Titel wiederholen
••	Plus / Minus	Lautstärke erhöhen/verringern
	Mute	Ausgänge stummschalten / Stummschaltung aufheben
K	Back	Springen Sie zum Anfang oder zur vorherigen Datei / Titel / Kapitel / Sender. FM-Radio: Stellen Sie die Frequenz manuell ein.
	Forward	Zum Ende oder zur nächsten Datei / zum nächsten Titel / Kapitel / Sender springen. FM-Radio: Stellen Sie die Frequenz manuell ein.
	Musikspieler	Schneller Rücklauf
Ð	Musikspieler	Schnell vorwärts

17. VERKABELUNGSBEISPIEL



Preamplifier / Mixing amplifier

18. UNTER-/AUF-TISCH-MONTAGE

An der Ober- und Unterseite des Gehäuses befinden sich zwei Aussparungen mit jeweils zwei M3-Gewindebohrungen für die Montage unter oder auf dem Tisch. Schrauben Sie die beiden beiliegenden Montageplatten mit den beiliegenden M3-Senkkopfschrauben an der Ober- oder Unterseite fest. Jetzt kann der Verstärker in der gewünschten Position befestigt werden (siehe Abbildung, Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Für die Montage auf dem Tisch müssen die vier Gummifüße vorher entfernt werden.



19. PFLEGE, WARTUNG UND REPARATUR

Um die einwandfreie Funktion des Geräts langfristig zu gewährleisten, muss es regelmäßig gepflegt und bei Bedarf gewartet werden. Die Pflege- und Wartungsanforderungen hängen von der Intensität der Nutzung und der Umgebung ab. Wir empfehlen generell eine Sichtprüfung vor jeder Inbetriebnahme. Darüber hinaus empfehlen wir, alle 500 Betriebsstunden oder bei weniger intensiver Nutzung spätestens nach einem Jahr alle unten aufgeführten Wartungsmaßnahmen durchzuführen. Mängel, die auf unzureichende Sorgfalt zurückzuführen sind, können zur Einschränkung der Garantieansprüche führen.

WARTUNG (vom Benutzer durchführbar)



WARNUNG: Vor jeder Wartungsmaßnahme müssen die Spannungsversorgung und, wenn möglich, alle Geräteanschlüsse unterbrochen werden.



HINWEIS: Unsachgemäße Wartung kann das Gerät beeinträchtigen oder sogar zerstören.

- 1. Die Gehäuseoberflächen müssen mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen kann.
- 2. Die Luftein- und -auslässe müssen regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden. Wenn Sie Druckluft verwenden, müssen Sie darauf achten, dass das Gerät nicht beschädigt wird (z.B. müssen die Ventilatoren in diesem Fall blockiert werden).
- 3. Kabel und Steckkontakte müssen regelmäßig gereinigt und von Staub und Schmutz befreit werden.
- 4. Im Allgemeinen dürfen für die Pflege keine Reinigungs-, Desinfektions- oder Scheuermittel verwendet werden, da sonst die Oberflächenbeschaffenheit beeinträchtigt werden kann. Insbesondere Lösungsmittel, wie z.B. Alkohol, können die Funktion der Gehäusedichtungen beeinträchtigen.
- 5. Die Geräte müssen generell an einem trockenen Ort gelagert und vor Staub und Schmutz geschützt werden.

WARTUNG UND REPARATUR (nur durch qualifiziertes Personal)



GEFAHR! Im Gerät befinden sich stromführende Komponenten. Auch nach der Trennung vom Stromnetz kann noch Restspannung im Gerät vorhanden sein, z.B. durch geladene Kondensatoren.



HINWEIS: Es gibt keine Baugruppen im Gerät, die vom Benutzer gewartet werden müssen.



HINWEIS: Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller.



HINWEIS: Unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten können den Garantieanspruch beeinträchtigen.

20. FEHLERSUCHE UND FEHLERMELDUNGEN

20.1 FEHLERMELDUNGEN

Nachricht	Beschreibung	Beispiel
Verbindung fehlgeschlagen	Richtiger Schlüssel eingegeben, aber der Router lehnt die Anfrage ab	MAC-Filterung auf dem Router aktiviert
Formatfehler	Kann das Dateiformat nicht erkennen – unabhängig vom Netzwerk	lch habe eine MP3-Datei erhalten, aber beim Dekodieren festgestellt, dass der Stream nicht MP3 ist
Netzwerkfehler	Problem am Router vorbei – falsche Daten werden vom Netzwerk empfangen	Die vom Server erhaltenen Daten sind unlesbar.
Netzwerk nicht bereit	Problem mit der Verbindung zum Router	Router ausgeschaltet
Zeitüberschreitung im Netzwerk	Problem am Router vorbei –keine Antwort vom Netzwerk erhalten	IR-Sender streamen und plötzlich ist der Sender nicht mehr verfügbar
Dienst nicht verfügbar (DAB)	Kein DAB-Empfang	
Update fehlgeschlagen	Software-Upgrade fehlgeschlagen	
Warten auf Benutzer	Spotify-Modus – Auf dem RSMP-Audiosystem sind keine Zugangs- daten für das Spotify-Konto verfügbar. Verbinden Sie sich mit dem Audiosystem über ein Spotify Connect Konto.	
Drücken Sie Play"	Spotify-Modus – Warten auf Wiedergabeinformationen, z. B. wenn die Audiowiedergabe von der Spotify-App auf einen anderen Lautsprecher oder das Smart-Gerät selbst verschoben wird.	

20.2 FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösungen
	Netzwerk ausgefallen	Prüfen Sie, ob das Netzwerk zwischen einem Computer und dem Router funktioniert
	Der Router schränkt den Zugriff auf die aufgelisteten MAC-Adressen ein	Ermitteln Sie die RSMP-MAC-Adresse von Menü > Systemeinstellungen>Netzwerk > Einstellungen anzeigen und zur Routerliste hinzufügen. Hinweis: RSMP verfügt über separate MAC-Adressen für kabel- gebundene und drahtlose Netzwerke. Es wird nur die aktuelle Adresse des Netzwerkadapters angezeigt, aber die andere Adresse kann durch Ändern des ersten Ziffernpaares zwischen '00' (drahtlos) und '02' (kabelgebunden) ermittelt werden
Keine Verbindung zum Netzwerk möglich	Unzureichende Wi-Fi-Signalstärke	Prüfen Sie die Entfernung zum Router; prüfen Sie, ob ein Computer an diesem Ort eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann
	Unbekannte Verschlüsselungsmethode	Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode auf dem Router. RSMP unterstützt WEP, WPA und WPA2
	Ungewöhnliche Netzwerkkonfiguration	Netzwerk manuell einrichten über Menü > Systemeinstellungen > Netzwerk > Manuelle Einstellungen
	Firewall verhindert Zugriff	Überprüfen Sie, ob die folgenden Ports auf dem Router geöffnet sind: UDP- und TCP-Ports 80 und 123; DNS-Port 53. Windows-Freigaben: Ports 135 – 139 und 445. Windows Media Player: variiert - Nicht-Microsoft-Firewalls erfordern möglicherweise eine Konfiguration für UPnP.
Keine Verbindung zum Internet möglich	Internetverbindung gestört	Prüfen Sie, ob das Internet auf einem Computer funktioniert, der mit demselben Netzwerk verbunden ist
	Firewall verhindert Zugriff	Prüfen Sie, ob die folgenden Ports geöffnet sind: UDP- und TCP-Ports 80 und 123; DNS-Port 53. Für einige Internet-Radiosender müssen möglicherweise zusätzliche Ports geöffnet werden.
Bestimmte Internet- Radiosender können nicht abgespielt werden	Sender sendet nicht, überlastet oder unzureichende Bandbreite. Sender sendet mit unbekanntem Codec. Der Link ist veraltet.	Versuchen Sie andere Sender; versuchen Sie, über die Website des Internetradioportals auf Ihrem Computer zu hören; versuchen Sie es später.

21. GLOSSAR

DAB Digital Audio Broadcasting

Dynamic Label Segment – kurze Textinformationen, die mit DAB-Audio gesendet werden DLS

FM Frequenzmodulation

RDS Radio Data System

UI

Benutzeroberfläche Drahtloses lokales Netzwerk WLAN

22. TECHNISCHE DATEN

Artikelbezeichnung	LDRSMP
Produkttyp	Installation Media Player
Audio-Modi	USB-Player (.mp3), Audio-Streaming-Dienste, Internetradio, DAB/DAB+, FM-Radio, Bluetooth-Audioempfänger
Line-Ausgänge	1 Symmetrisches Stereo
Kühlung	Konvektionskühlung
USB-Spieler	
Medienformate	.mp3
Audio Streaming	
Medienformate	MP3, MP4 AAC
Аррз	Spotify Connect, Amazon Music, Deezer
Presets	10 für Spotify und 8 für Amazon Music
Internet Radio	
Medienformate	MP3, ADTS(HE-AAC v2)
Presets	40
Digitales Radio	
Funkstandards	DAB, DAB+, DLS Dekodierung
Presets	40
FM Radio	
Übertragung Typ	FM Stereo
Presets	40
RDS (Radio Data System)	Ja
RF-Band	EU 87,5 - 108MHz
Musik-Eingänge – BT	
Klirrfaktor (THD+N)	< 0.2%
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Bluetooth-Schnittstelle	5.0
Line Ausgang	
Ausgänge:	Stereosymmetrischer Leitungspegel
Anschlüsse	2 x 3-Pol-Klemmblock, Abstand 3,81 mm.
Max. Ausgangspegel	13dBu
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (- 1 dB)
Klirrfaktor (THD+N)	< 0,05% @ 1kHz
Ausgangspegel Rauschen	< – 105 dBu / A-bewertet
NETZWERKVERBINDUNG	
Anschluss (verkabelt)	RJ45
Drahtlos	Wi-Fi 802.11a/b/g/n – WEP, WPA, WPA2 Sicherheit
Fernsteuerung	
Übertragung Typ	Infrarot
Batterie Typ	1x CR 2025

Artikelbezeichnung	LDRSMP
Anzeige	
Түр	2,4" TFT Farbe 320 x 240
Stromversorgung	
Түр	Schaltnetzteil
Betriebsspannung	100 V AC - 240 V AC (+/-10%), 50 - 60 Hz
Netzanschluss	EU, USA, Großbritannien, Australien
Stromversorgung sekundär	24VDC / 500mA
Max. Leistungsaufnahme	4 W
Leistungsaufnahme, Ruhezustand	0.03 W (PSU Sekundärseite unbelastet)
Stromverbrauch im Standby-Modus	< 2,5 W
Allgemeine Daten	
Material	Stahlgehäuse, Frontplatte Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	143 x 54 x 235 mm (Höhe mit Gummifüßen)
Rack Unit /Montage	1 HE - 1/3 19"
Gewicht	0,9 kg
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend)	< 85%
Mitgeliefertes Zubehör	Externes Netzteil mit austauschbaren Steckern, Montageplatten für die Oberflächenmontage, IR-Fernbedienung, FM/DAB-Antenne, Wifi-Antenne

23. ENTSORGUNG



VERPACKUNG:

- 1. Verpackungen können über die üblichen Entsorgungswege dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden.
- 2. Bitte trennen Sie die Verpackung entsprechend der Entsorgungsgesetze und Wertstoffverordnungen in Ihrem Land.



GERÄT:

- Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte in der jeweils geltenden aktuellen Fassung. WEEE-Richtlinie Waste Electrical and Electronical Equipment. Altgeräte und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Das Altgerät bzw. Batterien müssen über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder eine kommunale Entsorgungseinrichtung entsorgt werden. Bitte beachten Sie geltende Vorschriften in Ihrem Land!
- 2. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze.
- 3. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden.



BATTERIEN UND WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN:

- 1. Batterien und wiederaufladbare Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Batterien und Akkus müssen über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder eine kommunale Entsorgungseinrichtung entsorgt werden.
- 2. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung.
- Als Privatkunde kannst du dich bei dem Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder bei den zuständigen regionalen Behörden über umweltfreundliche Entsorgungsmöglichkeiten informieren.
- 4. Geräte mit Batterien oder Akkus, die nicht vom Benutzer entfernt werden können, müssen bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden.

24. ERKLÄRUNGEN DES HERSTELLERS

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, D-61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: <u>https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf</u>. Im Servicefall wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

CE-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Adam Hall GmbH, dass dieses Produkt folgender Richtlinie entspricht (soweit zutreffend). R&TTE (1999/5/EG) bzw. RED (2014/53/EU) ab Juni 2017 Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) EMV-Richtlinie (2014/30/EU) RoHS (2011/65/EU) Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <u>www.adamhall.com</u>. Des Weiteren können Sie diese auch unter <u>info@adamhall.com</u> anfragen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Konformitätserklärungen für Produkte, die unter die LVD-, EMV- und RoHS Richtlinien fallen, können unter **info@adamhall.com** angefordert werden. Konformitätserklärungen für Produkte, die der RED-Richtlinie unterliegen, können unter **www.adamhall.com/compliance/** abgerufen werden.



LD-SYSTEMS.COM

Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | Germany Phone: +49 6081 9419-0 | **adamhall**.com Adam Hall Ltd. | The Seedbed Business Centre | SS3 9QY Essex | UK

