

SAFTY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully before you start installation and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. A level surface is required, otherwise there is a high risk that it could fall over.
7. Ensure that the screws are tight and check this periodically. Do not over tighten the screws.
8. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.
9. Do not modify this equipment.
10. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
11. Plastic bags must be kept out of reach of children.
12. If you have any questions referring to this instruction or any warnings, please contact your local distributor.

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler Straße 9, 61267 Neu-Anspach / Email info@adamhall.com / 49 (0) 6081 / 9419-0

PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

INTRODUCTION


Saxophone stand for Es-Alto and B-Tenor Saxophones. Plastic-coated brackets to protect the instrument. The upper fork is flexible and can therefore be perfectly adapted to the instrument. The lower bracket can also be adjusted in different positions. For easy transportation, the feet are collapsible and the bridge can be removed.

FEATURES

For Es-Alto and B-Tenor Saxophones
Compact and portable
Padded instrument brackets
Adjustable instrument brackets

SPECIFICATIONS

| Modellbezeichnung: | SSAXA |
|-----------------------------|----------------------|
| Product type | saxophone stand |
| Type | for ES Alto, B-tenor |
| Tube material | steel |
| Tube surface | powder-coated |
| Tube colour | black |
| Material base | plastic |
| Max. height | 440 mm |
| Increments in lower bracket | 5 |
| Transport length | 400 mm |



SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen.
6. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht, da ansonsten erhöhte Kippgefahr besteht.
7. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind, und überprüfen Sie sie von Zeit zu Zeit. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
8. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
9. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
10. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
11. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
12. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Daimlerstraße 9, 61267 Neu-Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

EINFÜHRUNG

Saxophon Ständer für Es-Alt und B-Tenor Saxophone. Kunststoffüberzogene Halterungen zum Schutz des Instruments. Die obere Gabel ist biegsam und kann so dem Instrument ideal angepasst werden. Die untere Halteklammer kann ebenfalls durch verschiedene Rastpositionen verstellt werden. Für einen kompakten Transport sind die Füße umklappbar und der Steg abnehmbar.

FEATURES

Für Es-Alt und B-Tenor Saxophone
Kompakt transportierbar
Instrumentenhalterungen gepolstert
Instrumentenhalterungen einstellbar

SPEZIFIKATIONEN

| Modellbezeichnung: | SSAXA |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktart | Saxophon-Ständer |
| Typ | für Es-Alt, B-Tenor |
| Material Rohre | Stahl |
| Oberfläche Rohre | pulverbeschichtet |
| Farbe Rohre | Schwarz |
| Material Sockel | Kunststoff |
| Max.Höhe: | 440 mm |
| Raststufen untere Halteklammer | 5 |
| Transportlänge | 400 mm |

