

# THMS 1

## UNIVERSAL TABLET HOLDER WITH MULTIFUNCTIONAL BRACKET



### SAFETY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose.
6. Use only sufficiently stable and compatible stands and/or mounts (for fixed installations). Make certain that wall mounts are properly installed and secured. Make certain that the equipment is installed securely and cannot fall down.
7. During installation, observe the applicable safety regulations for your country.
8. Never install and operate the equipment near radiators, heat registers, ovens or other sources of heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled sufficiently and cannot overheat.
9. Never place sources of ignition, e.g., burning candles, on the equipment.
10. Ventilation slits must not be blocked.
11. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment - in this case, observe the special instructions noted below. Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases).
12. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment.
13. Make certain that objects cannot fall into the device.
14. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer.
15. Do not open or modify this equipment.
16. After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
17. During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and personal injuries.
18. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in another way, switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel.
19. Clean the equipment using a dry cloth.
20. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
21. Plastic bags must be kept out of reach of children.

### IMPORTANT:

Attach the THMS 1 tablet holder to a suitable stand with sufficient load bearing capacity. During installation, keep hold of the tablet until you have checked all supports, clamps and fixing nuts are positioned correctly and tightened.

### MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: [https://cdn-shop.adam-hall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS\\_ADAM\\_HALL.pdf](https://cdn-shop.adam-hall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_ADAM_HALL.pdf)

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / Email [Info@adamhall.com](mailto:Info@adamhall.com) / 49 (0) 6081 / 9419-0

### PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

### SPECIFICATIONS

Product number	THMS1
Product type	Stands and Tripods
Type	Tablet & Smartphone Holder
Mounting	Clamp connector
Suitable for tube diameter	10 - 35 mm
Minimum device size (screen size)	7.9 "
Maximum device size (screen size)	12.9 "
Maximum device depth	15 mm
Material	Plastic
Color	Black
Features	Portrait and landscape format, Tilt and swivel
Accessories (included)	Adapter for square tube or table mounting included, Power bank mounting bracket included (range 60 - 100 mm)
Weight	0.42 kg

Tablet and Powerbank are not included




### FEATURES

- Suitable for all tablets with 7.9" to 12.9" screens and a maximum depth of 1.5 cm.
- Suitable for all iPad models, Galaxy Tab, Microsoft Surface Pro etc.
- Ball joint for ultra-flexible positioning and 360° turning
- Sturdy, robust design with built-in power bank receptacle
- Includes adapter for square-section tubes
- Includes multifunctional receptacle as power bank repository or smartphone holder

### INTRODUCTION

The THMS 1 is suitable for all standard tablets with screen sizes from 7.9 to 12.9 inches and can be easily attached to all round stand poles with a diameter of up to 35 mm and square-section tubes with a diameter of up to 25 mm. Adjustable arms keep your tablet stable and secure. The clever ball joint design is extremely flexible, enabling positioning for the perfect viewing angle. The durable, light design includes a useful, adjustable receptacle that can be used as a power bank repository or attached to the ball joint as a smartphone holder.

### PART DESCRIPTION



- 1 Wing nut to clamp the tablet holder to a stand.
- 2 To attach the holder to a square tube, table edge or small diameter tube, insert the wedge-shaped adapter into the 90° angled recess of the rigid clamp jaws (adapter included for small diameter tubes).
- 3 Clamp device with wing nut for flexible adjustment of tilt angle, rotation to portrait or landscape (360° rotation) and for pivoting the tablet (180°).
- 4 Clamp lever for adjustment of holding arms to suit tablet width.
- 5 Rotating support brackets.
- 6 Clamp lever for adjustment of holding arms to suit tablet height.
- 7 Spring clamp (2 x).
- 8 Removable mounting bracket for power bank.
- 9 Clamp lever for adjustment to required size (range 60-100 mm).

# THMS 1

## UNIVERSELLER TABLET-HALTER MIT MULTIFUNKTIONALEM AUFNEHMER



### SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Befolgen Sie die Anweisungen.
4. Beachten Sie alle Warnhinweise. Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
6. Verwenden Sie ausschließlich stabile und passende Stative bzw. Befestigungen (bei Festinstallationen). Stellen Sie sicher, dass Wandhalterungen ordnungsgemäß installiert und gesichert sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann.
7. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften.
8. Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Wärmequellen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzen kann.
9. Platzieren Sie keine Zündquellen wie z.B. brennende Kerzen auf dem Gerät.
10. Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden.
11. Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (gilt nicht für spezielle Outdoor Geräte - beachten Sie in diesem Fall bitte die im Folgenden vermerkten Sonderhinweise). Bringen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung.
12. Sorgen Sie dafür, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das Gerät eindringen kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät.
13. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können.
14. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
15. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht.
16. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfallen zu vermeiden.
17. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen und dabei möglicherweise Sach- und Personenschäden verursachen kann.
18. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräterinnere gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von der Netzsteckdose (sofern es sich um ein aktives Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
19. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch.
20. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung der Verpackung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
21. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden

### Wichtige Hinweise:

Verwenden Sie für die Montage des Tablet-Halters THMS 1 ein geeignetes Stativ mit ausreichender Tragkraft. Halten Sie Ihr Tablet beim Montieren so lange fest, bis Sie alle Haltepunkte, Klemmhebel und Fixiermuttern auf korrekte Position und festen Halt kontrolliert haben.

### HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: [https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS\\_ADAM\\_HALL.pdf](https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_ADAM_HALL.pdf)

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | E-Mail [Info@adamhall.com](mailto:Info@adamhall.com) / +49 (0)6081 / 9419-0



### KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

### SPEZIFIKATION

Artikelnummer	THMS1
Produktart	Ständer und Stative
Typ	Tablet & Smartphone Halter
Montage	Klemmanschluss
Geeignet für Rohrdurchmesser	10 - 35 mm
minimale Gerätegröße (Bildschirmdiagonale)	7,9"
maximale Gerätegröße (Bildschirmdiagonale)	12,9"
maximale Gerätetiefe	15 mm
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Weitere Eigenschaften	Hoch- und Querformat, Neig- und schwenkbar
Zubehör (im Lieferumfang)	Adapter für Vierkantrohr- bzw. Tischmontage inklusive, Powerbank-Halterung inklusive (Spannweite 60 - 100 mm)
Gewicht	0,42 kg

Tablet and Powerbank are not included




### FEATURES

- Für alle Tablets mit 7,9" bis 12,9" Bildschirmdiagonale und maximal 1,5 cm Tiefe
- Geeignet für alle iPad-Modelle, Galaxy Tab, Microsoft Surface Pro etc.
- Kugelgelenk für ultraflexible Ausrichtung und 360° Drehung
- Stabile, haltbare Konstruktion mit integriertem Powerbank- Aufnahme
- Inkl. Adapter für Vierkantrohre
- Inklusive multifunktionalem Aufnahme als Powerbank-Ablage oder Smartphone Halter

### BESCHREIBUNG

Der THMS 1 eignet sich für alle gängigen Tablets mit Bildschirmdiagonalen von 7,9 bis 12,9 Zoll und lässt sich mühelos an alle runden Stativrohre bis 35 mm Durchmesser und Vierkantrohre bis 25 mm anklammern. Verstellbare Arme halten Ihr Tablet stabil und sicher. Das clevere Design mit Kugelgelenk erlaubt eine höchst flexible Positionierung für den perfekten Sichtwinkel. In die langlebige, leichte Konstruktion ist ein praktischer, justierbarer Aufnahme integriert, der als Powerbank-Ablage oder am Kugelgelenk montiert als Smartphone-Halter genutzt werden kann.

### TEILBESCHREIBUNG



- 1 Flügelmutter zum Festklemmen der Tablet-Halterung an ein Stativ.
- 2 Setzen Sie den keilförmigen Adapter in die 90° gewinkelte Aussparung des starren Klemmbackens, um die Halterung an einem Vierkantrohr oder einer Tischkante zu befestigen, ebenso bei Rohren mit kleinem Durchmesser (Adapter im Lieferumfang).
- 3 Klemmvorrichtung mit Flügelmutter zum flexiblen Einstellen des Neigungswinkels, der Drehung ins Hoch- bzw. Querformat (360° Drehung) und zum Schwenken des Tablets (180°).
- 4 Klemmhebel zum Einstellen der Haltearme auf die Tablet-Breite.
- 5 Drehbare Haltestücke.
- 6 Klemmhebel zum Einstellen der Halterung auf die Tablet-Höhe.
- 7 Federklemmung (2 x).
- 8 Abnehmbare Halterung für eine Powerbank.
- 9 Klemmhebel zum Einstellen der gewünschten Spannweite (60 - 100 mm).