



SICHERHEITSHINWEIS

powerCON® TRUE1 TOP

Bitte überprüfen sie regelmässig den Zustand ihres powerCON TRUE1 TOP Steckverbindingssystems (Kabelstecker & Geräte Buchse) auf starke Gebrauchsspuren und extreme Abnutzung.

Durch unsachgemässen Gebrauch und übermässige Kraftanwendung können die Kodierungsnasen und Führungsnuten im Steckerverbindungssystem so stark abgenutzt bzw. beschädigt werden, dass es möglich ist den Kabelstecker in falscher Orientierung einzustecken. Eine Drehverriegelung ist dann nicht möglich. Trotzdem kann es unter Umständen zu Kontakt von stromführenden Leitungen mit dem Erdungskontakt in der Steckerbuchse führen.

Um sicherzustellen, dass der Kabelstecker richtig eingesetzt ist, befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen und achten Sie auf den Klick, wenn Sie die Drehverriegelung ausführen. Ziehen Sie Stecker, die sich nicht drehverriegeln lassen, sofort ab.

Abgenutzte oder beschädigte Kabelstecker sollten umgehend ausgetauscht werden.

A

max.
1 Newton

Hinweis:
Achten sie beim Einstecken auf die korrekte Ausrichtung der Kodier-Nasen.

B

Hinweis:
Nach dem korrekten Einstecken (Abbildung **A**) drehen sie den Stecker im Uhrzeigersinn um ihn zu verriegeln.

C

Hinweis:
Der Stecker ist korrekt verriegelt, wenn sich der silberne Riegel in der gezeigten Position (Abbildung **C**) befindet und ein «click» hörbar ist.



SAFETY WARNING

Inkorrektes Einstecken kann zu einem elektrischen Kontaktfehler führen, der zu Fehlfunktionen des Geräts und Verletzungen führen kann.

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----|----------------------|---------------------|
| NEUTRIK AG | LI | T: +423 / 237 24 24 | F: +423/232 53 93 | NEUTRIK France | FR | T: +33 1/4131 6750 | F: +33 1/4131 0511 |
| NEUTRIK USA Inc. | USA | T: +1 704 / 972 3050 | F: +1 704/438 9202 | NEUTRIK Tokyo Ltd. | JP | T: +81 3/3663 4733 | F: +81 3/3663 4796 |
| NEUTRIK (UK) Ltd. | UK | T: +44 1983 / 811 441 | F: +44 1983/811 439 | NEUTRIK Hong Kong Ltd. | HK | T: +852/2687 6055 | F: +852/2687 6052 |
| NEUTRIK Vertriebs GmbH | DE/NL/AT/DK | T: +49 8131 / 280 890 | F: +49 8131/280 830 | NEUTRIK India Pvt. Ltd. | IND | T: +91/982 05 43 424 | F: +91/22 26163 540 |

Draft. Nr.: BDA 560 | Update: 15.10.2018 | Data subject to change without prior notice. © 2018 NEUTRIK®. NEUTRIK® are registered trademark of NEUTRI AG. ALL RIGHTS RESERVED.



SAFETY NOTICE

powerCON® TRUE1 TOP

A



Hinweis:
Achten sie beim Einstecken auf die korrekte Ausrichtung der Kodier-Nasen.

max. 1 Newton



B



Hinweis:
Nach dem korrekten Einstecken (Abbildung **A**) drehen sie den Stecker im Uhrzeigersinn um ihn zu verriegeln.

C



Hinweis:
Der Stecker ist korrekt verriegelt, wenn sich der silberne Riegel in der gezeigten Position (Abbildung **C**) befindet und ein «click» hörbar ist.



SAFETY WARNING

Inkorrektes Einstecken kann zu einem elektrischen Kontaktfehler führen, der zu Fehlfunktionen des Geräts und Verletzungen führen kann.

A



Hinweis: Achten sie beim Einstecken auf die korrekte Ausrichtung der Kodier-Nasen.

max. 1 Newton



B



Hinweis: Nach dem korrekten Einstecken (Abbildung **A**) drehen sie den Stecker im Uhrzeigersinn um ihn zu verriegeln.

C



Hinweis: Der Stecker ist korrekt verriegelt, wenn sich der silberne Riegel in der gezeigten Position (Abbildung **C**) befindet und ein «click» hörbar ist.



SAFETY WARNING

Inkorrektes Einstecken kann zu einem elektrischen Kontaktfehler führen, der zu Fehlfunktionen des Geräts und Verletzungen führen kann.

NEUTRIK AG LI T: +423/237 24 24 F: +423/232 53 93
 NEUTRIK USA Inc. USA T: +1 704/972 3050 F: +1 704/438 9202
 NEUTRIK (UK) Ltd. UK T: +44 1983/811 441 F: +44 1983/811 439
 NEUTRIK Vertriebs GmbH DE/NL/AT/DK T: +49 8131/280 890 F: +49 8131/280 830

NEUTRIK France FR T: +33 1/4131 6750 F: +33 1/4131 0511
 NEUTRIK Tokyo Ltd. JP T: +81 3/3663 4733 F: +81 3/3663 4796
 NEUTRIK Hong Kong Ltd. HK T: +852/2687 6055 F: +852/2687 6052
 NEUTRIK India Pvt. Ltd. IND T: +91/982 05 43 424 F: +91/22 26163 540

Draft. Nr.: BDA 560 | Update: 15.11.2018 | Data subject to change without prior notice. © 2018 NEUTRIK®. NEUTRIK® are registered trademark of NEUTRI AG. ALL RIGHTS RESERVED.